



INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

Copyright © September 10 INSYS MICROELECTRONICS GmbH

Jede Vervielfältigung dieses Handbuchs ist nicht erlaubt. Alle Rechte an dieser Dokumentation und an den Geräten liegen bei INSYS MICROELECTRONICS GmbH Regensburg.

Warenzeichen und Firmenzeichen

Die Verwendung eines hier nicht aufgeführten Waren- oder Firmenzeichens ist kein Hinweis auf die freie Verwendbarkeit desselben.

MNP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microcom, Inc.

IBM PC, AT, XT sind Warenzeichen von International Business Machine Corporation.

INSYS® ist ein eingetragenes Warenzeichen der INSYS MICROELECTRONICS GmbH.

Windows[™] ist ein Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

Herausgeber:

INSYS MICROELECTRONICS GmbH

Waffnergasse 8

93047 Regensburg, Deutschland

Telefon: +49 (0)941/56 00 61 Telefax: +49 (0)941/56 34 71 E-Mail: insys@insys-tec.de

Internet: http://www.insys-tec.de

Stand: Sep-10

Artikelnummer: 31-22-03.136

Version: 1.1 Sprache: DE

1	Lief	erumfan	ng	7
2	Allg	emein		8
	2.1	Funktio	nsübersicht	8
	2.2	Beispiel	lapplikation	9
	2.3	•	•	
3	Hin	•	ır Benutzung	
4	<i>I</i> MOI 4.1	•	seite	
	•		te	
	4.2			_
	4.3		ite	_
	4.4	HSComi	m GPRS	14
	4.5	Inbetrie	bnahme	_
		4.5.1	Installation	
		4.5.2	Installation eines Treibers	
		4.5.3 4.5.4	SIM-PIN ins Gerät eingebenSIM-Karte einlegen	
		4.5.4 4.5.5	Kontrolle der Einstellungen	
		4.5.6	Prüfen Sie die Feldstärke des GSM-Signals	
		4.5.7	GPRS Einwahlparameter APN (Access Point Name) einstellen	
		4.5.8	Anschluss an die Applikation	
	4.6	Betriebs	sarten	
		4.6.1	Kommandomodus	_
		4.6.2	Verbindungsmodus	
5	Verl	•		
	5.1	Einbuch	nen in das GSM-Netz	24
	5.2	TCP tran	nsparent (GPRS/EDGE-Modem-Emulation)	27
		5.2.1	Allgemeines	27
		5.2.2	Voreinstellungen	
		5.2.3	Einstellungen für Standleitung	30
		5.2.4	Einstellungen für TCP Listen (eingehende TCP-Verbindungen)	
		5.2.5	manueller Verbindungsaufbau	34
		5.2.6 5.2.7	automatischer Verbindungsaufbau (Standleitung)	
		5.2.7	Verbindungsannahme	
		5.2.9	Verbindungsabbau	
	5.3		atenverbindung (CSD-Call)	
		5.3.1	Verbindungsaufbau	39
		5.3.2	Eingehende Verbindungen	40
		5.3.3	Verbindungsabbau	41
		5.3.4	Verbindung zu analogen Modems	41
		5.3.5	Verbindungen zu ISDN TAs	
	5.4		GPRS/EDGE-Verbindung über PPP	
		5.4.1	GPRS/EDGE-APN (PDP-Kontext)	
		5.4.2	PPP-Authentifizierungsart	
		5.4.3 5.4.4	GPRS/EDGE-VerbindungsaufbauGPRS/EDGE-Verbindungsabbau	
			und Abbau einer TCP-Verbindung	
	5.5			
		5.5.1	Übersicht Möglichkeiten des Verbindungsaufbaus	
		5.5.2 5.5.3	Verbindungsabbau	
		ر.ر.ر	· · · · · · · · · · · · · · · ·	····

6	Funk	rtionen	. 46				
	6.1	Zugriffsschutz	46				
		6.1.1 Passwortschutz					
		6.1.2 Selektive Rufannahme					
	6.2	Verbindungsaufbau durch Anruf					
	6.3	Definierter Abbau von GPRS Verbindungen bei eingehenden CSD-Calls ("CSDPRIO")					
		6.3.1 CSD-Priorität mit Authentifizierung des Anrufers6.3.2 CSD-Priorität ohne Authentifizierung des Anrufers					
	6.4	Automatisches Aus- und Einbuchen bzw. Geräteneustart					
		6.4.1 Automatisches Einbuchen bei Neustart	56				
	6.5	Automatische SMS Auswertung					
		6.5.1 Aktivierung	58 58 59				
		6.5.5 SMS-Speicherplätze					
	6.6	Manueller SMS Versand					
	6.7	Digitale Eingänge und Ausgänge					
		 6.7.1 Automatischer SMS Versand durch Schalteingang 6.7.2 Verbindungsaufbau durch Schalteingang 6.7.3 Weiterleitung der Eingangszustände an ein weiteres INSYS GPRS/EDGE 5.5 serial (IO-Tunnelling) 	64 0				
	6.8	Fernkonfiguration69					
	6.9	Firmwareupdate	70				
	6.10	Virtueller COM-Port	70				
7	Kurz	beschreibung INSYS AT-Befehle	.72				
	7.1	Übersicht	72				
	7.2	Verfügbarkeit / Speicherung	75				
8	GSM	, GPRS und EDGE Allgemein	.76				
	8.1	Anwendungshinweise	76				
		8.1.1 GSM					
	8.2	Netzaufbau	77				
	8.3	TCP transparent	78				
	8.4	IP-Adressen / Erreichbarkeit	79				
		8.4.1 Feste IP-Adresse und VPN-Verbindung	80				
	8.5	Datenraten	80				
	8.6	Quality of Service (QoS)	82				
	8.7	Verzögerungszeiten	82				
	8.8	Berechnungsbeispiele für Datenübertragung per GPRS	83				
		8.8.1 Applikationsbeschreibung					
		8.8.2 Datenaufkommen allgemein					
		8.8.3 Berechnungsbeispiel					
9	Vers	and von SMS als Fax oder E-Mail	. 88				
	9.1	SMS als Fax	88				
	9.2	SMS als Mail	88				

10	GPRS Einwahlparameter	89
11	FAQ	90
12	Technische Daten	95
	12.1 Allgemein	95
	12.2 Mechanische Merkmale	95
	12.3 Spannungsversorgung	96
13	Anschlüsse, Anzeige und Bedienelemente	97
	13.1 Serielle Schnittstelle	98
	13.2 SIM-Karte	98
	13.3 Interner Aufbau	99
14	Normen und Direktiven	100
15	Konformitätserklärung	101
16	Internationale Sicherheitshinweise	103
	16.1 Safety Precautions	103
	16.2 Compliance with FCC Rules and Regulations	104

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Lieferumfang

1 Lieferumfang

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen, kontrollieren Sie bitte, ob alle Zubehörteile in Ihrem Karton enthalten sind:

- > INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial
- PC-Anschlusskabel 9/9-polig (RS-232-Kabel)
- > Benutzerhandbuch

Sollte der Inhalt nicht vollständig sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle. Bitte überprüfen Sie das Modem außerdem auf Transportschäden. Falls ein Schaden vorliegt, wenden Sie sich bitte ebenfalls an Ihre Bezugsquelle.

Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial für eine eventuelle zukünftige Versendung oder Lagerung auf.

Optionales Zubehör

- GSM-Antenne:
- > Außenwandantenne, Magnetfußantenne oder Patch-Antenne
- > CD-ROM mit Konfigurations-Software und Handbüchern

2 Allgemein

Dieses Handbuch beschreibt zwei verschiedene Geräte, die sich bezüglich der unterstützten Mobilfunkstandards unterscheiden, und zwar

- INSYS GPRS 5.0 serial
- INSYS EDGE 5.0 serial

Diese beiden Geräte werden im Handbuch verkürzt als INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial bezeichnet. Die EDGE-Variante unterstützt zusätzlich zu allen GSM-, SMS- und GPRS-Funktionen auch EDGE-Funktionen. Beide Hutschienengeräte für industrielle Anwendungen verbinden die folgenden Eigenschaften:

2.1 Funktionsübersicht

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial ist ein Hutschienengerät für industrielle Anwendungen.

Es hat eine kompakte Bauform und besitzt ein widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse und verbindet die folgenden Eigenschaften:

Quadband-GSM-Engine für alle 4 GSM-Frequenzbänder: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz (Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial ist weltweit einsetzbar)



Vor Nutzung des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial sind die Zulassungsvoraussetzungen im Einsatzland zu prüfen, siehe Kapitel 14.


- ➤ Integrierter TCP/IP- und PPP-Stack für eine transparente Modem-Emulation über GPRS (GPRS Modem-Emulation)
- GSM-Dienste: GSM/CSD-Datenverbindung, SMS, GPRS Class 12, EDGE Class 12 (nur INSYS EDGE 5.0 serial)
- Unterstützung für virtuellen COM-Port-Treiber VCOM von INSYS MICROELECTRONICS GmbH
- Integrierter TCP/IP-Stack zum modemkompatiblen Verhalten mit transparenter Durchleitung der Daten von und zur seriellen Schnittstelle ("TCP transparent")
 - aktive Anwahl von IP-Adressen bzw. Domain Names mit TCP Verbindungen zu einem Server
 - Annahme von TCP Verbindungen ("TCP Listen")
- > Standleitungsfunktion (Leased-Line); Aufbau als CSD oder TCP/IP möglich; intelligente Wiederanwahl-Timeouts zur Kostenreduktion bei TCP/IP; parametrierbarer Ersatzzugang für redundante Strecken.
- Callback-Funktion bei Anruf; Callback als CSD oder "TCP transparent" möglich
- Definierter Abbau von GPRS Verbindungen bei eingehenden CSD-Calls ("CSDPRIO")

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Allgemein

Zugriffschutz über Auswertung der Rufnummer (CLIP) bei eingehenden CSD-Calls, eingehenden SMSen, zum Start eines Callbacks und zum Setzen der Priorität für CSD-Calls.

- Passwortschutz zur Remote-Konfiguration und Konfiguration per SMS
- Speichern der PIN der SIM-Karte und dadurch automatisches Einbuchen ins GSM-Netz nach einem Reset/Neustart
- Timergesteuertes Aus- und Einbuchen in das GSM-Netz bzw. Geräteneustart, um undefinierte Einbuchzustände im GSM-Netz zu verhindern.
- Autom. Versand einer vordefinierten SMS bei Aktivierung des Schalteingangs
- ➤ Erweiterte Funktionalität der Schalteingänge: Verbindungsaufbau und "IO-Tunneling" (Weitergabe der Eingangzustände über eine TCP-Verbindung)
- > Standard AT-Befehlssatz nach GSM 07.05 und GSM 07.07
- ➤ Erweiterter AT-Befehlssatz (INSYS AT-Befehle für Zusatzfunktionen)
- > automatische Auswertung eingehender SMS zur Konfiguration bzw. zum Verbindungsaufbau auch während einer bestehenden Datenverbindung
- Firmware Update des μ-Controllers (lokal und remote)
- ➤ Integrierter SIM-Leser und externe SIM-Schnittstelle für 3V / 1,8V SIM-Karten
- Hardware-Watchdog
- > Erweiterte Datenformate auf der seriellen Schnittstelle
- > Hardware- und Software-Handshake auf der seriellen Schnittstelle
- Feldstärkeanzeige des GSM-Netzes, Statusanzeige des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

2.2 Beispielapplikation



2.3 History

Version	Zusätzliche Funktionen		
1.00	Neuentwicklung		
	Weiterentwicklung:		
	 Annahme von eingehenden TCP-Verbindungen ("TCP Listen"), Ersatzziele für Autodial 		
2.001	 Ersatzzugang für TCP Leased Line 		
	 Abbau von GPRS Verbindungen bei eingehen- den CSD-Calls ("CSDPRIO") 		
	 Software-Handshake auf serieller Schnittstelle 		
	 Autom. Versand einer SMS über Schalteingang 		
	Erweiterung:		
	CSDPRIO ohne CLIP		
	 IO-Tunneling über TCP/IP 		
2.100	 Erweiterung von IO-Funktionen: Verbindungs- aufbau und SMS-Versand durch zweiten Schalt- eingang auslösbar 		
	 PPP-Username auf 38 Zeichen verlängert 		
	Baudrate 28800 hinzugefügt		
	Erweiterung:		
	 Baudrate 14400 einstellbar 		
	 Wirkung von ATV und ATQ auch bei eigendefi- nierten URCs 		
	 TSC/IPT-Telegramm Receive Terminal 		
2 200	 Halten der GPRS/EDGE-Verbindung nach Ende einer TCP/TSC/IPT-Standleitungsverbindung 		
2.200	 Inkrementierung der Wartezeit zwischen Lea- sed-Line Anwahlversuchen 		
	 Fernkonfiguration der automatischen Rufan- nahme 		
	 AT-Befehle AT+IPR, AT**BAUD, AT**IPTTIMEOUT, AT**LLWAITRST, AT**LLWAIT, AT**S0 erweitert bzw. geändert 		

3 Hinweise zur Benutzung

- In diesem Handbuch wird das Symbol für besonders wichtige Hinweise verwendet. Weitere Hinweise sind entsprechend hervorgehoben.
- Alle Werksvoreinstellungen werden mit "default" gekennzeichnet.
- In den Kapiteln 4.6 bis 7 erfolgt die Beschreibung in zwei Spalten. Auf der linken Seite werden die einzelnen Funktionen beschrieben. Die zugehörigen AT-Befehle, sowie die Modemreaktionen stehen in der rechten Spalte.

Beschreibung der Funktion AT-Befehl

Beispiel:

Anwahl der IP 192.168.0.2 mit dem Port 1234 ATD192.168.0.2:1234

Alle AT-Befehle beginnen mit den Buchstaben AT und enden mit einem "Return" (Carriage Return – CR). Die AT-Befehle können in Groß- oder Kleinbuchstaben eingegeben werden. Der Befehl wird ausgewertet, sobald ein Return empfangen wurde.

Nachfolgend wird der verwendete Syntax erläutert:

ATD AT-Befehl (Schriftart: Courier, fett)

<Ausdruck> Eingabe eines Parameters

(Schriftart: Courier, fett)

[Ausdruck] Eingabe eines optionalen Parameters

(Schriftart: Courier, fett)

Ausdruck Rückmeldung vom Modem

(Schriftart: kursiv)

Beispiele:

ATD<ip>:<port> Anwahl der IP-Adresse <ip>:<port>

ATD192.168.0.1:1234 Anwahl der IP-Adresse 192.168.0.1 und

des IP-Ports 1234

AT**CALLBACK=0,2,0 Der Rufnummer, welche mit AT**CLIP2

hinterlegt wurde, wird die Aktion "IP-

Callback" zugewiesen.

AT+COPS=<n>[,<format>,<oper>]

Netzbetreiber auswählen und einbuchen


AT+COPS=0 Netzbetreiber automatisch auswählen und

einbuchen

Montage INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

4 Montage

4.1 Vorderseite




Zur Betriebsanzeige besitzt das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial fünf LEDs:

Name	Farbe	LED aus	LED an	LED blinkt	LED blitzt
Power	grün	Keine Versorgungs- spannung	Versorgungs- spannung vorhanden		
Status	gelb	GSM Engine nicht im Netz eingebucht	TCP-Verbindung zur Gegenstelle aufgebaut	Initialisie- rungsphase	Blitzen langsam (100 ms ein, 1900 ms aus): INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial im GSM Netz eingebucht. Blitzen schnell (100 ms ein, 900 ms aus): PPPEinwahl erfolgreich, IPAdresse von Provider erhalten; dies ist in der Betriebsart "TCP Listen" der Normalzustand
Connect	gelb	Keine Verbin- dung aufgebaut	Verbindung zur Gegenstelle ist aufgebaut (Träger erkannt)		

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Montage


Name	Farbe	LED aus	LED an	LED blinkt	LED blitzt
RX/TX (Receive / Transmit)	grün	Kein Austausch von Daten	Daten werden über das Modem ausgetauscht		
Signal	grün	GSM Signal (Feldstärke) zu gering	bestes GSM Signal (Feldstärke)	Blinkintervall abhängig vom GSM Signal (Feldstärke): AN 25 31 60 ms 23 24 140 ms 21 22 260 ms 19 20 380 ms 17 18 500 ms 15 16 1000 ms 13 14	
				AUS 0 12, 99	

4.2 Oberseite



	Klemme	Bedeutung
		•
1	GND	Ground (Masse)
2	X1	reserviert
3	1060VDC	Spannungsversorgung 10V - 60V DC
4	GND	Ground (Masse)
5	GND	Ground (Masse)
6	Reset	Reseteingang
7	GND	Ground (Masse)
8	Input 1	Alarmeingang 1
9	Input 2	Alarmeingang 2
10	GND	Ground (Masse)

4.3 Unterseite



	Klemme	Bedeutung
11	OUT1-NC	Ausgang1 Ruhekontakt
12	OUT1	Ausgang1
13	OUT1-NO	Ausgang1 Arbeitskontakt
14	OUT2-NC	Ausgang2 Ruhekontakt
15	OUT2	Ausgang2
16	OUT2-NO	Ausgang2 Arbeitskontakt


Montage INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

4.4 HSComm GPRS

Die Konfiguration des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial erfolgt durch AT-Befehle, die von einem Terminalprogramm oder einer Steuerung als Zeichenfolge eingegeben werden. Zur einfacheren Einrichtung können alle grundlegenden Funktionen des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial ohne Kenntnis der einzelnen AT-Befehle und ihrer Parameter mit der Konfigurationssoftware HSComm GPRS eingegeben werden.

Die Software kann auf den Microsoft Betriebssystemen Windows 2000 und Windows XP installiert werden. Für die direkte Befehlseingabe steht ein Terminalfenster zur Verfügung (Menüpunkt "Terminal").

Im Kapitel 5 – Verbindungen - und Kapitel 6 - Funktionen - kann HSComm GPRS oder ein Terminalprogramm zur Konfiguration benutzt werden. Alternativ können die AT-Befehle unter dem Menüpunkt "Terminal" in HSComm GPRS direkt eingegeben werden.



Die HSComm GPRS prüft beim Start das angeschlossene Gerät. Standardmäßig sind nur die Einstellungen wählbar, die im erkannten Gerät implementiert sind.

Durch die Schaltflächen in der rechten Spalte können die aktuellen Einstellungen ausgelesen, das Gerät neu gestartet (Reset) oder auf Werksvoreinstellungen (default) gesetzt werden.

Die aktuelle Konfiguration kann als Datei unter dem Menüpunkt "Datei" im Hauptmenü am oberen Fensterrand abgespeichert und später wieder geladen werden



Die gewählte Konfiguration der Parameter wird erst durch Klicken auf die Schaltfläche *Werte senden* an das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial übertragen.

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Montage

4.5 Inbetriebnahme

4.5.1 Installation



Achtung - Gefährdung durch Stromschlag

Beim Anschließen besteht Lebensgefahr bei der Berührung spannungsführender Teile.

Stellen Sie sicher, dass während der Montage des Geräts die Stromversorgung des Schaltschrankes oder der Anlage, in der das Gerät montiert werden soll, abgestellt und gegen versehentliches Wiedereinschalten gesichert ist.

Dieser Abschnitt gilt nur für die erste Inbetriebnahme des Geräts im Auslieferungszustand.

- 1. Halten Sie die SIM-Karte und die dazugehörige PIN bereit.
- 2. Montieren Sie das Gerät auf einer DIN-Hutschiene
- 3. Schließen Sie die Stromversorgung an.
 - (i) Klemmen Sie zuerst die Masseverbindung an.
- 4. Klemmen Sie eine geeignete Spannungsversorgung (10..60 V DC) an.
 - Hinweis: Der Minimalwert der Versorgungsspannung beträgt 10 V DC. Der Maximalwert der Versorgungsspannung beträgt 60 V DC.
- 5. Schließen Sie die Antenne an.
 - (i) Verwenden Sie eine passende GSM-Antenne.
 - Über INSYS können Sie passende GSM Antennen als Zubehör für das Gerät beziehen.
- 6. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
- ✓ Die Power-LED leuchtet.

Montage INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

- 7. Warten Sie, bis das Gerät hochgefahren ist.
- ✓ Die Status-LED blinkt w\u00e4hrend des Bootvorganges.
- Die Signal-LED blinkt, wenn der Vorgang beendet ist.
- 8. Schließen Sie das Gerät and den PC an.
 - (i) Verwenden Sie dazu die 9-polige Buchse am Gerät und die Buchse der seriellen Schnittstelle Ihres Computers.
- 9. Installieren Sie die Konfigurationssoftware HSComm GPRS und /oder Ihr Terminalprogramm.
- 10. Starten Sie das Programm HSComm GPRS auf dem PC.
- 11. Synchronisieren Sie die seriellen Schnittstellen von PC und INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial
 - Im Auslieferungszustand ist die serielle Schnittstelle des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial folgendermaßen eingestellt:8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit, Datenrate 19.200 Bits/s.
 - Verwenden Sie zum Synchronisieren der Schnittstellen in der Software HSComm GPRS die Schaltfläche "RS232 Synchronisieren".



Zur Konfiguration müssen die Einstellungen der seriellen Schnittstelle PC und dem INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial stets gleich sein!


4.5.2 Installation eines Treibers

Die Installation eines Treibers ist bei Verwendung eines Terminalprogramms oder der Software HSComm GPRS nicht erforderlich. Bei Verwendung einer anderen Applikation kann ein Treiber erforderlich sein. Unsere aktuellen Treiber finden Sie auf unserer Webseite unter http://www.insys-tec.de/ oder installieren Sie unter Windows das Standardmodem 336.

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Montage

4.5.3 SIM-PIN ins Gerät eingeben

- 1. Starten Sie die das Programm HSComm GPRS.
- 2. Lesen Sie die Einstellungen aus




3. Geben Sie die PIN Ihrer verwendeten SIM-Karte ein.



- 4. Übertragen Sie den Wert an das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial.
 - (i) Verwenden Sie hierzu die Schaltfläche "Werte senden"

Montage INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial



4.5.4 SIM-Karte einlegen



Vorsicht – Kurzschlussgefahr für Ihre SIM-Karte!

Durch die Schleifkontakte kann beim Herausnehmen der Karte ein Kurzschluss entstehen.

Unterbrechen Sie beim Einlegen der SIM-Karte die Spannungsversorgung, damit die Karte nicht durch Kurzschluss beim Vorbeiziehen an den Kontakten des Kartenlesers beschädigt wird.

- 1. Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.
- ✓ Die LEDs des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial erlöschen.
- 2. Entnehmen Sie den SIM-Kartenhalter.
 - Drücken Sie hierzu den vertieften Knopf (siehe Bild) oberhalb des SIM- Kartenhalters mit einem spitzen Gegenstand und entnehmen Sie den Kartenhalter.



INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Montage


- 3. Legen Sie die SIM- Karte in den Kartenhalter ein.
- 4. Führen Sie den SIM-Kartenhalter wieder in den SIM- Kartenleser ein

(i) Setzen Sie den Kartenhalter mit den Kontakten der SIM-Karte von der Gerätefront aus betrachtet nach Links wieder ein.

- 5. Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.
- ✓ Das Gerät bootet, die Power-LED leuchtet durchgehend und die Status LED blinkt.
- 6. Warten Sie bis der Bootvorgang abgeschlossen ist.
- ✓ Die Status LED ist erloschen, der Bootvorgang somit abgeschlossen.
- ✓ Die Signal LED blinkt.

4.5.5 Kontrolle der Einstellungen

- 1. Lesen Sie die Einstellungen aus.
 - (i) Klicken Sie hierzu im der Software HSComm GPRS auf die Schaltfläche "Einstellungen auslesen"
- ✓ Ein Symbol neben dem Eingabefeld der PIN zeigt an, ob das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial eingebucht ist.




Montage INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial


4.5.6 Prüfen Sie die Feldstärke des GSM-Signals

1. Lesen Sie Die GSM-Feldstärke aus.

(i) Benutzen Sie hierzu die Schaltfläche "Feldstärke" in HSComm GPRS.



✔ Die Feldstärke wird angezeigt.




① Die Rückmeldung sollte eine Feldstärke von mindestens 12 ergeben – andernfalls muss der Standort der Antenne verändert werden, um eine einwandfreie Kommunikation zu gewährleisten.

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Montage

4.5.7 GPRS Einwahlparameter APN (Access Point Name) einstellen

- 1. Klicken Sie im Programm HSComm GPRS auf die Registerkarte "GSM/GPRS".
 - i siehe auch Kap. 11 GPRS Einwahlparameter
- 2. Geben Sie den GPRS-Access Point Name in der Software HSComm GPRS ein oder wählen Sie ihn aus der Liste
 - Den Namen Ihres APN erfahren Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Eine Übersicht der APNs einiger Mobilfunkanbieter finden Sie auch im Anhang dieses Handbuchs.



(i) Bei einigen Netzbetreibern ist eine PAP Authentifizierung notwendig. Siehe auch Kapitel 10: Einwahlparameter.

Montage INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

Falls ihr Provider eine PAP- Authentifizierung verlangt, wählen Sie unterhalb des GPRS-APN Eingabefeldes die PAP Authentifizierung aus und geben sie die PAP-Benutzerdaten ein.


- 3. Senden Sie die Werte an das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial.
 - (i) Verwenden Sie hierzu die Schaltfläche "Werte senden" im Programm HSComm GPRS
- 4. Führen Sie einen Neustart durch.
 - (i) Verwenden Sie hierzu den Reset-Taster an der Gerätefront oder trennen Sie das Gerät kurz von der Spannungsversorgung ab.

4.5.8 Anschluss an die Applikation



Zum Betrieb müssen die Einstellungen – Baudrate, Datenformat und Handshake - von der Applikation und dem INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial gleich sein!

Applikation INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial







INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Montage

4.6 Betriebsarten

4.6.1 Kommandomodus

4.6.1.1 Offline

Der Offline Kommandomodus ist der Zustand nach dem Hochfahren (Booten und Initialisieren der GSM/GPRS Engine) oder nach einem Reset des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial. Während des Offline Kommandomodus kann das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial mit AT-Befehlen angesprochen werden.



Hinweis

Beachten Sie, dass in der Betriebsart "TCP Listen" nicht mehr alle AT-Befehle genutzt werden können. Siehe hierzu Kapitel 5.2.7 und 7.

4.6.1.2 Online

Während einer Datenverbindung (CSD, GPRS, "TCP transparent") kann das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial in den Online Kommandomodus versetzt werden.

Nach Umschalten vom Datenmodus in den Online Kommandomodus besteht die Verbindung weiterhin, jedoch werden keine Daten mehr zur Gegenstelle übertragen. Der Online Kommandomodus wird auch betreten durch DTR-Drop (bei Einstellung AT&D1) oder zweimaliges Aktivieren des Reset-Eingangs innerhalb 10 s.

<1 Sek. Pause>

+++

<1 Sek. Pause>

Hinweis: Abbau von Verbindungen siehe Kapitel O

- Verbindungsabbau - und 5.4.4 - GPRS Verbindungsabbau -

4.6.1.3 Remote

Hinweis: Siehe Kapitel 6.8 - Fernkonfiguration

4.6.1.4 SMS Konfiguration

Hinweis: Siehe Kapitel 6.5 - Automatische SMS Auswertung

4.6.2 Verbindungsmodus

Je nach Verbindungsart werden die Daten von und zur Applikation unverändert durchgeleitet (CSD-Call, GPRS-Call) oder von integrierten TCP/IP-Stack des µControllers verarbeitet (TCP transparent).

5 Verbindung

Verbindung	siehe Kap.	Ziel	Träger (Bearer)	Auslöser
TCP transparent (Modem-Emulation)	5.3	TCP/IP	GPRS EDGE GSM	 AT-Befehl Eingehender Verbindungs-Wunsch SMS Callback Leased Line Schalteingang
CSD	5.3	Modem ISDN GSM	GSM	➤ AT-Befehl ➤ SMS ➤ Callback ➤ Leased Line ➤ eingehender Anruf
GPRS/EDGE direkt (über PPP)	5.4	TCP/IP	GPRS EDGE	> AT-Befehl

5.1 Einbuchen in das GSM-Netz

Damit sich das Gerät ins GSM Netz einbuchen kann, muss die PIN der SIM-Karte ins Gerät eingegeben werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "GSM/GPRS".



Hinweis: siehe auch Kap. 4.5 – Installation

Automatisches Einbuchen (einmalige Konfiguration)

Die Eingabe der PIN ist nur bei neuen Geräten oder nach einem Wechsel der SIM-Karte erforderlich. INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung





Hinweis

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial bucht sich standardmäßig in das jeweils stärkste zugelassene GSM-Netz ein.

In grenznahen Regionen ist ein Einbuchen in das gewünschte Netz nicht immer erfolgreich. Eine manuelle Auswahl in das ausschließlich bevorzugte Netz schafft Abhilfe.

Im ersten Schritt ist eine Anzeige der verfügbaren Netzbetreiber von Vorteil.

In der Anzeige klicken Sie auf den gewünschten Netzbetreiber. In unserem Beispiel ist der verfügbare Netzbetreiber T-Mobile – korrekte Bezeichnung: T-Mobile



Der ausgewählte Netzbetreiber wird als bevorzugtes Netz übernommen.




Die aktuellen Einstellungen an das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial übertragen. Anschließend muss am Gerät ein Reset durchgeführt. Mit dem Auslesen der aktuellen Einstellungen ist das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial eingebucht.



Wird das Gerät für ein anderes Land vorkonfiguriert, ist die Suche nach dem gewünschten Netzbetreiber hilfreich.



In unserem Beispiel wird nach Vodafone in England (UK) gesucht.



Die Auswahl markieren und anschließend übernehmen.



INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung

Alternativ kann die Einstellung mit dem Terminalprogramm eingegeben oder geändert werden

PIN eingeben AT**PIN

Ist eine manuelle Netzbetreiberauswahl erforderlich, muss die Netzbetrieberkennzahl ermittelt werden. Eine Übersicht mit Kennzahl und Name finden Sie in der AT-Befehlsübersicht – Kostenlos bei INSYS erhältlich - für das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial. In unserem Beispiel wird das deutsche Netz T-Mobile mit der Kennzahl 26201 verwendet.

Netzbetreiberauswahl für T-Mobile in Deutschland

AT**PROVIDER=2,1,26201

Zur Verwendung der PIN einen RESET durchführen.

AT**RESET

Manuelles Einbuchen nach jedem Reset

Wird das Modul von einer externen Applikation gestartet und eingebucht, so kann es sein, dass ein manuelles Einbuchen durch die Applikation gewünscht wird. Hier sollte nach folgendem Schema vorgegangen werden:

Eingabe der PIN (Bei Eingabe der PIN über diesen Befehl muss nach jedem Reset die PIN erneut eingegeben werden.)

AT+CPIN=<PIN>

Manuelles Einbuchen veranlassen (Evtl. folgt auf diesen Befehl eine Wartezeit von einigen Sekunden)

AT+COPS=0

5.2 TCP transparent (GPRS/EDGE-Modem-Emulation)

5.2.1 Allgemeines

Die Nutzdaten werden in diesem Modus über die serielle Schnittstelle transparent und das GSM/GPRS/EDGE-Netz in TCP/IP-Paketen übermittelt. Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial verhält sich dabei an der seriellen Schnittstelle wie ein konventionelles Modem.

Die Gegenstelle für diese Verbindungsart empfängt die TCP/IP-Daten und wertet sie direkt aus oder lässt die Nutzdaten von einem virtuellen COM-Port-Treiber (siehe Kap. **6.10** - Virtueller Com-Port - entpacken.

5.2.1.1 Ausgehende TCP-Verbindungen

Die Gegenstelle wird vom INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial entweder direkt über die IP-Adresse (z.B. 212.77.161.1) oder über den Domain Name (z.B. www.insys-tec.de) angesprochen.

5.2.1.2 Eingehende TCP-Verbindungen

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial wird über seine IP-Adresse angesprochen. Hierzu muss seine IP-Adresse erreichbar (routbar) sein. Die IP-Adresse kann statisch oder dynamisch sein. Bei dynamischen IP-Adressen unterstützt das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial die Funktion, seine bei der Einwahl ins GPRS/EDGE-Netz erhaltene IP-Adresse einer Gegenstelle mitzuteilen (siehe Kapitel VCOM).

Mit Hilfe der HSComm kann die GPRS/EDGE-Modem-Emulation - TCP transparent - eingestellt werden. Klicken Sie hierzu auf die Registerkarte "GSM/GPRS".




5.2.2 Voreinstellungen

Zum Betrieb im GPRS-Netz wird die Auswahl eines Access Point Namens (APN) benötigt.



In der HSComm haben wir eine Vielzahl von europäischen APNs zur Auswahl vorbereitet



Je nach APN ist eine PAP-Authentifizierung notwendig. Die notwendigen Angaben erhalten Sie beim Kundencenter von Ihrem Netzbetreiber.

Bei Verwendung von VPN bzw. "FIX IP" Lösungen ist i.d.R. die Verwendung der Authentifizierung zwingend erforderlich.

▼ PAP Authentifizierung	Benutzername:	
·	Passwort:	

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung

An Hand der eingetragenen APNs ist zu erkennen, ob ein Benutzername, bzw. ein Passwort benötigt wird.

- user:<benutzername> oder pw:<passwort>
 PAP Authentifizierung, Benutzername oder Passwort wird
 wie angegeben benötigt.
- user: oder pw: keine Authentifizierung, Kein Benutzername oder Passwort wird benötigt.
- user:[any] oder pw:[any]
 PAP Authentifizierung, ein beliebiger Benutzername oder ein beliebiges
 Passwort wird benötigt.


Alternativ kann die Einstellung mit dem Terminalprogramm eingeben oder geändert werden.

Eingabe des Access Point Namen (APN) GPRS/EDGE-Einwahl für den integrierten TCP/IP-Stack	AT**GPRSAPN= <apn> AT**DIALIN=1</apn>
GPRS/EDGE-Einwahlnummer für den integrierten TCP/IP-Stack	AT**DIALINNR=*99***1#
Eingabe des Benutzernamen	AT**PPPUSER= <user></user>
Eingabe des Passworts Eingabe der Authentifizierungsart (in der Regel PAP) für den integrierten TCP/IP-Stack	AT**PPPPW= <pw> AT**PPPAUTH=<auth></auth></pw>
Einstellungen speichern	AT**SAVE
RESET durchführen; Übernahme aller Parameter	AT**RESET

5.2.3 Einstellungen für Standleitung

Eine Standleitung wird vom INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial nach Einschalten oder Reset automatisch aufgebaut. Die Verbindung wird überwacht und nach Unterbrechungen neu aufgebaut.

Zur Inbetriebnahme ist im ersten Schritt die Auswahl der Gegenstelle – CSD, IP oder URL - erforderlich. In unserem Beispiel wird eine IP-Adresse als Gegenstelle ausgewählt. Klicken Sie hierzu auf die Registerkarte "Verbindungen".



Im zweiten Schritt muss die IP-Adresse der Gegenstelle mit dem entsprechenden Port angegeben werden. In unserem Beispiel ist es die IP 192.168.100.1 mit dem Port 80.

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung

Alternativ können die Einstellungen für den Standleitungsbetrieb mit dem Terminalprogramm eingegeben oder geändert werden.

Verbindung zu einer IP-Adresse

Einstellung für Leased-Line-Funktion AT**LL=2

IP-Adresse der Gegenstelle AT**AUTOIP=<ip>

TCP-Port der Gegenstelle AT**AUTOPORTIP=<port>

Einstellungen speichern AT**SAVE
RESET durchführen; AT**RESET

Übernahme aller Parameter

Verbindung zu einem Domain Name

Einstellung für Leased-Line-Funktion AT**LL=3

IP-Adresse der Gegenstelle AT**AUTOURL=<url>

TCP-Port der Gegenstelle AT**AUTOPORTURL=<port>

Einstellungen speichern AT**SAVE
RESET durchführen: AT**RESET

Übernahme aller Parameter

Ersatzziel bei Standleitung:

Für Anwendungen, die eine hohe Verfügbarkeit auch bei Ausfall des Servers der Gegenstelle benötigen, kann ein Ersatzzugang angegeben werden.

Folgender Mechanismus liegt zugrunde:

Wird das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial im Standleitungsbetrieb neu gestartet, so wird nach 20 Sekunden das vordefinierte AutoDial Standard-Ziel angewählt. Schlägt der Verbindungsaufbau fehl, versucht das Gerät das AutoDial Ersatz-Ziel anzuwählen. Schlägt auch der Verbindungsaufbau zum AutoDial Ersatz-Ziel fehl oder ist kein AutoDial Ersatz-Ziel eingegeben worden, wird nach Ablauf einer Wartezeit ein erneuter Anwahlversuch unternommen. Dabei wird immer zuerst versucht, das Standard-Ziel und bei Fehlschlag das Ersatz-Ziel zu erreichen. Nach jedem fehlgeschlagenen Anwahlversuch (dieser umfasst die Anwahl beider Ziele) wird die Wartezeit erhöht (In Schritten von 40, 80, 320, 1280 und 3600 Sekunden). Die maximale Wartezeit beträgt 3600 Sekunden. Nach Ablauf der Wartezeit versucht das Gerät erneut, eine Verbindung zu einem der beiden Ziele aufzubauen. Mit dem Befehl AT**LLWAITRST kann die maximale Anzahl an Fehlversuchen festgelegt werden. Ist diese maximale Anzahl von fehlgeschlagenen Verbindungsversuchen erreicht, wird das Gerät neugestartet. Dabei werden nur die fehlgeschlagenen Verbindungsversuche zum Hauptziel gewertet. Das Ziel, mit dem ein erfolgreicher Verbindungsaufbau zu Stande kommt, wird als neues AutoDial Standard-Ziel bis zum nächsten Neustart des Geräts verwendet.

ausgehend (Standleitung) Standard-Ziel Ersatzzugang C. Aus. AutoDial GSM/CSD AutoDial IP-Adresse AutoDial IP-Adresse C AutoDial Domain-Name AutoDial Domain-Name GPRS-Anmeldung (PPP) Überwachungsintervall: 0 min e bei jedem Versuch GPRS- und TCP-Verbindung trennen und neu aufbauen 255 🔻 □ Neustart nach c bei jedem Versuchnur die TCP-Verbindung 20 TCP/IP Keep Alive Timer trennen und neu aufbauen AutoDial Ziele Standard-Ziel Port Ersatz-Ziel: Port: 80 192 . 168 . 100 . 1 192 . 168 . 100 . 2 80 IP-Adresse: 0 0 Domain-Name:

Das Ersatzziel wird mit folgenden Einstellungen angegeben:

Verbindung zu einer IP-Adresse als Ersatzzugang

GSM/CSD-Nummer:

Einstellung für Leased-Line-Funktion AT**LL2=5

IP-Adresse der Gegenstelle AT**AUTOIP2=<ip>

TCP-Port der Gegenstelle AT**AUTOPORTIP2=<port>

Einstellungen speichern AT**RESET
RESET durchführen: AT**SAVE

Übernahme aller Parameter

Verbindung zu einem Domain Name als Ersatzzugang

Einstellung für Leased-Line-Funktion AT**LL2=6

Domain Name der Gegenstelle AT**AUTOURL2=<url>

TCP-Port der Gegenstelle AT**AUTOPORTURL2=<port>

Einstellungen speichern AT**SAVE
RESET durchführen: AT**RESET

Übernahme aller Parameter

Der erfolgreiche Verbindungsaufbau wird durch das Steuersignal DCD und die Meldung CONNECT angezeigt.

5.2.4 Einstellungen für TCP Listen (eingehende TCP-Verbindungen)

Die Funktion TCP Listen erlaubt es, eingehende TCP-Verbindungen anzunehmen. Das Gerät wählt sich ins GPRS/EDGE-Netz ein und wartet auf eingehende TCP-Verbindungen.

Für die Betriebsart TCP Listen folgende Einstellungen vornehmen:

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung

eingehend	GSM/CSD- und TCP/IP-Verbindungen nach		0	Klingelzeichen/SYNC annehmen
	▼ GPRS aktivieren und TCP/IP Verbindungen au	f Port	1234	annehmen
	GPRS-Anmeldung (PPP) Überwachungsintervall:	0 min	1	
	✓ Neustart nach	255 ▼ erfo	olglosen Verbindun	gen
	TCP/IP Keep Alive Timer	20 min	1	
	GSM/CSD-Priorität© keine © Anruf von zugelassener Nummer unterbricht GPRS-Verbindung € jeder GSM/CSD-Anruf unterbricht GPRS-Verbindung			

Alternativ können die Einstellungen für TCP Listen mit dem Terminalprogramm eingegeben werden.

Autom. Verbindungsannahme ATS0=2
Speichern dieser Einstellung AT&W

TCP Datenport einstellen AT**TCPLISTENPORT=<port>

TCP Listen aktivieren AT**TCPLISTEN=1

Einstellungen speichern AT**SAVE
RESET durchführen, AT**RESET

Übernahme aller Parameter

Die erfolgreiche Einwahl in das GPRS/EDGE-Netz wird nach dem Hochfahren mit der Meldung +PPP-IP SETUP angezeigt, das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial ist nun über seine IP-Adresse erreichbar

Schlägt der Aufbau fehl (Netzausfall etc.) oder wird die Verbindung abgebaut, startet das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial selbstständig mit einem Wiederaufbau.

Um bei ständigem Fehlschlagen des Verbindungsaufbaus die Verbindungskosten zu begrenzen (für jeden Verbindungsaufbau werden Datenpakete erzeugt und abgerechnet), wird die Wartezeit zwischen den Wiederholungsversuchen mit steigender Anzahl immer größer:

- > 20 s nach Neustart oder wenn der letzte Verbindungsaufbau erfolgreich war
- 80 s nach dem ersten Fehlversuch
- > 320 s nach dem zweiten Fehlversuch
- 1280 s nach dem dritten Fehlversuch
- 1 h nach jedem weiteren Fehlversuch

eingehend	GSM/CSD- und TCP/IP-Verbindungen nach		0	Klingelzeichen/SYNC annehmen
	GPRS aktivieren und TCP/IP Verbindungen au	f Port	1234	annehmen
	GPRS-Anmeldung (PPP) Überwachungsintervall:	0 min		
	✓ Neustart nach	255 ▼ erfolgl	osen Verbindur	ngen
	TCP/IP Keep Alive Timer	20 min		
	GSM/CSD-Priorität© keine © Anruf von zugelassener Nummer unterbricht GPRS-V © jeder GSM/CSD-Anruf unterbricht GPRS-Verbindung			ng

Die Anzahl der Einwahlversuche bis zu einem Geräteneustart für den TCP Listen-Modus kann mit dem Befehl AT**TCPLISTENRST=<n> begrenzt werden. Beispielsweise wird mit AT**TCPLISTERST=3 das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial nach dem dritten Einwahlversuch (20s+80s+320s) neu gestartet. Somit beginnt der Einwahlzyklus erneut. Der Standardwert für diese Einstellung ist 255.

5.2.5 manueller Verbindungsaufbau

Verbindung zu einer IP-Adresse oder einem Host mit Domainnamen aufbauen.

Domain Name <domain> mit dem Port ATD<domain>:<port>

<port>

Rückmeldung: Connect

Der Anruf wurde entgegengenommen, Datentransfer kann nun stattfinden.

5.2.6 automatischer Verbindungsaufbau (Standleitung)

Mit der Leased-Line- (Standleitungs-) Funktion wird ein voreingestelltes Ziel selbstständig angewählt.

Der Verbindungsaufbau und die Verbindung selbst werden überwacht.

Schlägt der Aufbau fehl (Netzausfall, Gegenstelle antwortet nicht) oder wird die Verbindung abgebaut, startet das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial selbstständig mit einem Wiederaufbau.

Um bei ständiger Nichterreichbarkeit der Gegenstelle die Verbindungskosten zu begrenzen (für jeden Verbindungsaufbau werden Datenpakete erzeugt und abgerechnet), wird die Wartezeit zwischen den Wiederholungsversuchen mit steigender Anzahl immer größer:

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung

20 s nach Neustart oder wenn der letzte Verbindungsaufbau erfolgreich war

- > 80 s nach dem ersten Fehlversuch
- 320 s nach dem zweiten Fehlversuch
- > 1280 s nach dem dritten Fehlversuch
- 1 h nach jedem weiteren Fehlversuch

ausgehend (Standleitung)	Standard-Ziel		Ersatzzugang	
	C Aus		O Aus	
	○ AutoDial GSM/CSD⊙ AutoDial IP-Adresse○ AutoDial Domain-Name		 AutoDial IP-Adresse 	
			 AutoDial Do 	main-Name
GPRS-Anmeldung (PPP) Überwachungsintervall: 0 ✓ Neustart nach 3	0	min	 bei jedem Versuch GPRS- und TCP-Verbindung trennen und neu aufbauer bei jedem Versuchnur die TCP-Verbindung 	
	3 🔻	erfolglosen Verbindungen		
TCP/IP Keep Alive Timer		20	min	trennen und neu aufbauen

Die Anzahl der Einwahlversuche für den Leased-Line-Modus kann mit AT**LLWAITRST=<n> begrenzt werden. Beispielsweise wird mit AT**LLWAITRST=3 das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial nach dem dritten Einwahlversuch (20s+80s+320s) neu gestartet. Somit beginnt der Einwahlzyklus erneut. Der Standardwert für diese Einstellung ist 255.



Hinweis

Mit dieser Einstellung erhöhen Sie die Verfügbarkeit des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial und Ihrer Annwendung. Durch die erhöhte Anzahl von kürzer aufeinander folgenden Einwahlversuchen können allerdings auch höhere Verbindungskosten entstehen. Dies ist abhängig von den Vertragsbedingungen Ihres Mobilfunkanbieters.

5.2.7 Verbindungsannahme

Die Annahme von eingehenden TCP-Verbindungen ist über die Funktion TCP Listen möglich.

eingehend	2 Klingelzeichen/SYNC annehmen
-----------	--------------------------------

ATS0 = < n >

Alternativ kann die Einstellung mit dem Terminalprogramm eingegeben oder geändert werden.

Eingehende Verbindungen werden im Terminalprogramm signalisiert.

Die Verbindungsannahme erfolgt entweder automatisch nach einer festgelegten Anzahl

<n> von Ring-Signalen

Oder manuell: ATA

Die Verbindung wurde angenommen CONNECT

Sobald das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial die Meldung +PPP-IP SETUP ausgegeben hat, ist es für eingehende TCP-Verbindungen erreichbar, d.h. es ist im Listen Modus auf dem mit AT**TCPLISTENPORT eingestellten TCP-Port.

Der Aufbau von ausgehenden TCP-Verbindungen ist weiterhin möglich.

Beachten Sie:

in der Betriebsart "TCP Listen" sind nicht mehr alle AT-Befehle nutzbar. Eine Übersicht findet sich im Kapitel "7. AT-Befehle".


Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial ist in der Lage, seinen Status im GPRS/EDGE-Netz und damit seine Erreichbarkeit selbständig periodisch zu überprüfen. Hierzu dient der Befehl AT**PPPIPCHECK

Wird der Test erfolgreich durchgeführt, wird die Meldung "+PPP-IP OK" ausgegeben.

Schlägt der Test fehl, wird die GPRS/EDGE-Verbindung getrennt (Meldung +PPP-IP RELEASE) und der TCP Listen Modus neu aufgebaut.

Um bei ständiger Nichterreichbarkeit Kosten zu begrenzen, wird die Wartezeit zwischen den Wiederholungsversuchen mit steigender Anzahl immer größer:

- 20 s nach Neustart oder wenn die letzte Einwahl erfolgreich war.
- 80 s nach dem ersten Fehlversuch
- 320 s nach dem zweiten Fehlversuch
- > 1280 s nach dem dritten Fehlversuch
- 1 h nach jedem weiteren Fehlversuch



Die Anzahl der Einwahlversuche für den TCP-Listen-Betrieb kann mit AT**TCPLISTENWAITRST=<n> begrenzt werden. Beispielsweise wird mit AT**TCPLISTENWAITRST=3 das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial nach dem dritten Einwahlversuch (20s+80s+320s) neu gestartet. Somit beginnt der Einwahlzyklus erneut. Der Standardwert für diese Einstellung ist 255.

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung



Hinweis

Mit dieser Einstellung erhöhen Sie die Verfügbarkeit des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial und Ihrer Annwendung. Durch die erhöhte Anzahl von kürzer aufeinander folgenden Einwahlversuchen können allerdings auch höhere Verbindungskosten entstehen. Dies ist abhängig von den Vertragsbedingungen Ihres Mobilfunkanbieters.

Das IINSYS GPRS 5.0 serial bietet bei Systemen mit dynamischen IP-Adressen die Möglichkeit, die bei der aktuellen GPRS Einwahl in TCP Listen (+PPP-IP SETUP) vom Provider zugewiesene IP-Adresse einem Server mitzuteilen. Näheres hierzu im Kapitel "6.10 Virtueller COM Port".

5.2.8 Während der Verbindung

5.2.8.1 Keep-Alive

Die Datenübertragung über GPRS/EDGE ist paketorientiert. Sendet keine der Seiten der TCP-Verbindung Daten, läuft auch kein Verkehr über die Übertragungsstrecke. Dies bedeutet aber auch, dass nicht feststellbar ist, ob die Gegenstelle verschwunden ist, ohne die Verbindung ordnungsgemäß zu trennen (z.B. durch Ausfall des Funknetzes, Ausfall der Gegenstelle).

Zusätzlich kann es passieren, dass GPRS/EDGE-Netzbetreiber von sich aus eine Verbindung trennen, wenn längere Zeit keine Daten übertragen werden, um die Ressourcen anderen Teilnehmern zur Verfügung stellen zu können.

Für diese Fälle bietet TCP mit dem Senden von Keep-Alive Nachrichten ein geeignetes Hilfsmittel an. Die Zeit zwischen zwei Überwachungspaketen lässt sich in 1 Minuten-Schritten einstellen (bzw. ganz ausschalten).



Werden 3 aufeinanderfolgende Überwachungspakete nicht beantwortet, wird die Verbindung als beendet angesehen und das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial kehrt in den Offline Modus zurück. Bei Konfiguration als Leased-Line-Gerät wird die Verbindung anschließend neu aufgebaut.

Anwendung sollte Keep-Alive vor allem bei Leased-Line finden, weil hier die Applikation vor Ort i.d.R. keine Verbindungssteuerung und Überwachung übernehmen kann.

Alternativ kann die Einstellung mit dem Terminalprogramm eingeben oder geändert werden.

TCP Keep Alive Timer wird auf 20 Minuten AT**KEEP=20 gesetzt.

Änderungen speichern
AT**SAVE
Änderungen wirksam machen mit einem
AT**RESET

Neustart des Gerätes

Verbindung INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial



Hinweis

Keep-Alive erzeugt Traffic, denn jedes Keep-Alive-Paket ist im Prinzip ein leeres TCP/IP-Telegramm, das von der Gegenstelle bestätigt werden muss. Für ein Keep-Alive werden also zwei leere TCP/IP-Telegramme à 40 Byte gesendet.

Bei der Wahl des TCP-Aggregation Timeouts sollten Sie auch den Tarif und die Abrechnungsweise in Ihrem GPRS/EDGE-Vertrag berücksichtigen

Siehe auch Kapitel 8.8- Berechnungsbeispiele für Datenübertragung per GPRS

5.2.8.2 Bildung von Datenpaketen

Bei TCP/IP-basierter Übertragung wie der "TCP transparent"-Verbindung setzt sich die übertragene Datenmenge nicht ausschließlich aus der Summe der Nutzdaten der Anwendung und den notwendigen TCP/IP-Headern zusammen

Jedes TCP/IP-Telegramm hat einen Protokoll-Overhead von 40 Byte. Hinzu kommt für jedes Telegramm ein Bestätigungstelegramm der Gegenstelle mit ebenfalls 40 Byte.

Eine auf die Anwendung angepasste Wahl von Parametern zur Bildung von TCP-Paketen im integrierten TCP/IP-Stack hilft unnötig hohe Kosten für die Datenübertragung zu vermeiden.

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial verschickt ein Datenpaket an die Gegenstelle, wenn:

- die eingestellte max. Größe (default: 512 Byte) erreicht ist
- > seit der voreingestellten Wartezeit (default: 100ms) kein Zeichen mehr über die serielle Schnittstelle übertragen wurde, und bereits Daten im Sendepuffer warten (siehe Kapitel 8.8)

AT**TCPBLOCK= <block-size>

AT**TCPAGG=<aggtime> INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung

5.2.9 Verbindungsabbau

Verbindungen können folgendermaßen definiert beendet werden:

Manuelles Auflegen durch den Befehl ATH im Online Kommando Modus

- Durch DTR-Drop (bei Einstellung AT&D2)
- Durch Auflegen der Gegenstelle

Nach Umschalten vom Datenmodus in den Online Kommandomodus besteht die Verbindung weiterhin. Jedoch werden keine Daten mehr zur Gegenstelle übertragen. Der Online Kommandomodus kann auch durch DTR-Drop mit der gesetzten Einstellung AT&D1 aktiviert werden, oder durch zweimaliges Aktivieren des Reset-Eingangs innerhalb 10 s.

Datenverkehr <1 Sek.Pause> +++ <1 Sek.Pause> ATH

Die Verbindung wurde beendet

0k

5.3 GSM Datenverbindung (CSD-Call)

CSD ist die einfache modem-artige Datenverbindung im GSM-Netz ohne Nutzung des GPRS/EDGE-Dienstes. Gegenstellen für die Verbindung können analoge Modems, ISDN-Adapter oder GSM-Geräte sein.

Mit Hilfe der HSComm GPRS/EDGE kann das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial den CSD-Call automatisch annehmen. Klicken Sie auf die Registerkarte "GSM/GPRS".



5.3.1 Verbindungsaufbau

Nummer wählen, zu der eine Verbindung aufgebaut werden soll (außer bei Sondernummern von Providern immer mit Vorwahl)

ATD<Rufnummer>

Nachdem der Anruf entgegengenommen wurde, kann der Datentransfer stattfinden (z.B. Verbindung mit 9600 bps). Der erfolgreiche Verbindungsaufbau wird durch das Steuersignal DCD und die Meldung CON-NECT angezeigt.

Connect 9600/RLP

Verbindung INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial



Hinweis

Bei aktivem TCP Listen Modus kann keine ausgehende CSD-Verbindung aufgebaut werden.

5.3.2 Eingehende Verbindungen

Die Verbindungsannahme erfolgt entweder automatisch nach einer festgelegten Anzahl von Klingelzeichen oder manuell durch ATA

Um einen Ruf manuell mit **ATA** anzunehmen, muss "O" bei "Klingelzeichen bis zum Abheben eingestellt sein.

eingehend

✓ GSM/CSD- und TCP/IP-Verbindungen nach

2 Klingelzeichen/SYNC annehmen

Die Übertragungsrate wird für vom Gerät ausgehende Verbindungen eingestellt. Bei im Gerät eingehenden Verbindungen wird die Übertragungsrate anhängig von der anrufenden Gegenstelle automatisch eingestellt.

Alternativ kann die Einstellung mit dem Terminalprogramm eingegeben oder geändert werden.

Eingehende Verbindungen werden im Terminalprogramm signalisiert Die Verbindungsannahme erfolgt entweder automatisch nach einer festgelegten Anzahl

ATS0=<n>

RING

Die Verbindungsannahme erfolgt entweder automatisch nach einer festgelegten Anzahl <n> von Ring-Signalen oder manuell durch den Befehl ATA

Die Signalisierung eingehender Verbindungen kann optional zusätzlich die Verbindungsart (Daten, Sprache) (AT+CRC=1) und die Nummer des Anrufers (AT+CLIP=1) anzeigen. Die Annahme eingehender CSD-Verbindungen ist bei aktivem TCP Listen Modus nur unter Verwendung der Funktion CSDPRIO möglich.



Hinweis

Die Einstellung der Rufzeichen bis zur Rufannahme (SO-Register) mit dem Befehl ATSO=<n> kann im Gegensatz zu früheren Versionen erst nach der Eingabe einer gültigen PIN durchgeführt werden.

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung

5.3.3 Verbindungsabbau

Verbindungen können folgendermaßen definiert beendet werden:

Manuelles Auflegen durch den Befehl ATH im Online Kommando Modus

- Durch DTR-Drop (bei Einstellung AT&D2)
- Durch Auflegen der Gegenstelle

Nach Umschalten vom Datenmodus in den
Online Kommandomodus besteht die Verbindung weiterhin. Jedoch werden keine Daten mehr zur Gegenstelle übertragen. Der
Online Kommandomodus wird auch betreten durch DTR-Drop (bei Einstellung AT&D1)
oder zweimaliges Aktivieren des Reset-Eingangs innerhalb 10 s
Auflegen (Verbindung zum anderen Teilnehmer trennen)

ATH

Die Verbindung wurde beendet OK

5.3.4 Verbindung zu analogen Modems

Alternativ kann die Einstellung mit dem Terminalprogramm eingeben oder geändert werden.

Zum Anruf eines analogen Modems ist die Einstellung eines analogen Protokolls notwendig. Es ist dabei zu beachten, dass auch die Gegenstelle mit demselben Protokoll arbeiten muss. AT+CBST=<n>

Das Protokoll V.32 mit einer Datenrate von 9600 baud

AT+CBST=7

5.3.5 Verbindungen zu ISDN TAs



Alternativ kann die Einstellung mit dem Terminalprogramm eingeben oder geändert werden.

Zum Anruf eines ISDN TAs ist die Einstellung des ISDN-Protokolls V.110 notwendig. Es ist dabei zu beachten, dass auch die Gegenstelle mit demselben Protokoll arbeiten muss. AT+CBST=<n>

z.B.: Das Protokoll V.110 mit einer Datenrate von 9600 baud

AT+CBST=71

5.4 Direkte GPRS/EDGE-Verbindung über PPP

Bei direkter Nutzung der GPRS/EDGE-Funktionalität der GSM/GPRS/EDGE-Engine stellt das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial nach Einwahl in das GPRS/EDGE-Netz nur PPP-Rohdaten zur Verfügung. Die Applikation muss in diesem Fall die für die Anwendung notwendigen Protokollstacks (PPP, TCP/IP) ausführen. Der TCP/IP-Stack des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial ist in diesem Modus nicht aktiv.

Beispiel: Verbindung über das DFÜ-Netzwerk eines PC

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial ist in diesem Modus PPP-Server.

Die direkte Nutzung von GPRS/EDGE-Verbindungen über PPP ist nicht möglich bei aktivem TCP Listen Modus.

5.4.1 GPRS/EDGE-APN (PDP-Kontext)

Beispiel: Die Adresse des APN von Vodafone

AT+CGDCONT=1, IP, "WEB

lautet web.vodafone.DE

.vodafone.DE"

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, verschiedene PDP-Kontexte zu definieren, dieser hier ist als Kontext "1" gespeichert.



Hinweis

Der PDP-Kontext kann nicht dauerhaft gespeichert werden; er muss nach jedem Neustart des Geräts neu eingegeben werden.

5.4.2 PPP-Authentifizierungsart

Zur Anpassung an die vom PPP-Client der Applikation benutzten Authentifizierungsart gibt des beim INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial zwei Möglichkeiten:

keine AuthentifizierungPAP AuthentifizierungAT^SGAUTH=1

Je nach APN ist eine PPP-Authentifizierung notwendig. Die notwendigen Angaben erhalten Sie beim Kundencenter von Ihrem Netzbetreiber.

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung

5.4.3 GPRS/EDGE-Verbindungsaufbau

Modemkompatibler GPRS/EDGE-Verbindungsaufbau: durch die Anwahl dieser Sondernummer wird der GPRS/EDGE-Dienst aktiviert. ATD*99***<cid>#

Wird ein PDP-Kontext (AT+CGDCONT) definiert, wie z.B.: der PDP-Kontext Nr. 1, so lautet der AT-Befehl

ATD*99***1#

+++

Der erfolgreiche Verbindungsaufbau wird durch das Steuersignal DCD und die Meldung CONNECT angezeigt.

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau der GPRS/EDGE-Verbindung können die Protokollstacks der Applikation starten: erst wird die PPP-Session eröffnet, anschließend kann darüber TCP/IP-Datenverkehr stattfinden.

5.4.4 GPRS/EDGE-Verbindungsabbau

Verbindungen können folgendermaßen definiert beendet werden:

- Manuelles Auflegen durch den Befehl ATH im Online Kommando Modus
- Durch DTR-Drop (bei Einstellung AT&D2)

Nach Umschalten vom Datenmodus in den Online Kommandomodus besteht die Verbindung weiterhin. Jedoch werden keine Daten mehr zur Gegenstelle übertragen. Der Online Kommandomodus wird auch betreten durch DTR-Drop (bei Einstellung AT&D1) oder zweimaliges Aktivieren des Reset-Eingangs innerhalb 10 s.

Auflegen (Verbindung zum anderen Teil-

nehmer trennen)

Die Verbindung wurde beendet ok

5.5 Aufbau und Abbau einer TCP-Verbindung

5.5.1 Übersicht

Für eine TCP-Kommunikation im GPRS/EDGE-Netzwerk (im Folgenden wird der Einfachheit halber nur das GPRS-Netzwerk betrachtet) ist zuerst eine Verbindung mit dem APN (Zugangspunkt zum GPRS-Netzwerk) erforderlich, der sogenannte "GPRS Attach". Mit dem GPRS Attach erfolgt die Zuweisung einer IP-Adresse. Danach erfolgt die Verbindung zwischen Anwendungs-Client und Server, der sogenannte "TCP Connect". Daraufhin kann eine Datenübertragung erfolgen. Nach dem Ende der Datenübertragung kann die TCP-Verbindung aufrechterhalten oder abgebaut werden. Beim Abbau erfolgt zuerst ein "TCP Disconnect" zum Abbau der TCP-Verbindung. Danach kann auch die Verbindung mit dem GPRS-Netzwerk abgebaut werden, der sogenannte "GPRS Detach". Folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Ebenen des Verbindungs-Auf- und Abbaus:



GPRS Attach

Die Verbindung zum APN wird aufgebaut. Dabei wird eine IP-Adresse zugeteilt und der Charge Counter (Gebührenzähler für aufgebrachtes Datenvolumen) wird gestartet.

TCP Connect

Die TCP-Verbindung zwischen Anwendungs-Client und Server wird aufgebaut.

TCP Disconnect

Die TCP-Verbindung zwischen Anwendungs-Client und Server wird abgebaut.

GPRS Detach

Die GPRS-Verbindung wird abgebaut. Dabei wird die IP-Adresse zurückgegeben und der Charge Counter gestoppt. Das verbrauchte Volumen wird dabei auf den nächsten Datenblock aufgerundet. Bei einer Datenblockgröße von 100 kB werden beispielsweise 100 kB abgerechnet, auch wenn nur 10 kB übertragen wurden.

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial Verbindung

5.5.2 Möglichkeiten des Verbindungsaufbaus

Manueller Verbindungsaufbau

Bei einem manuellen Verbindungsaufbau (Befehl ATD<IP-Adresse>:<Port>bzw. ATD<"Domain-Name">:<Port>) erfolgt zuerst eine Einwahl in das GPRS-Netzwerk (GPRS Attach). Nachdem die Verbindung mit dem GPRS-Netzwerk erfolgt ist, wird eine TCP-Verbindung zu der angegebenen IP-Adresse bzw. Domain über den angegebenen Port aufgebaut.

Leased Line-Verbindung

Im Leased-Line-Betrieb erfolgt nach dem Start des Geräts eine Einwahl in das GPRS-Netzwerk (GPRS Attach). Nachdem die Verbindung mit dem GPRS-Netzwerk erfolgt ist, wird eine TCP-Verbindung zu der konfigurierten Gegenstelle aufgebaut. Das Verhalten bei einem erfolglosen Verbindungsaufbau wird durch den Parameter <Modus> des Befehls AT**LLWAITRST=<Versuche>, <Modus> gesteuert. Ist der Modus = 1, wird nach jedem erfolglosen Verbindungsaufbau nur die TCP-Verbindung getrennt. Die GPRS-Verbindung bleibt bestehen, die IP-Adresse bleibt gültig und es erfolgt keine Abrechnung und Aufsummierung des angefallenen Datenvolumens. Bei Erreichen der maximalen Anzahl der Versuche (Parameter <Versuche>) erfolgt ein Neustart des Geräts. Ist der Modus = 0, wird nach jedem erfolglosen Verbindungsaufbau die TCP-Verbindung und die GPRS-Verbindung getrennt. Die IP-Adresse wird zurückgegeben und das angefallene Datenvolumen wird auf die volle Datenblockgröße aufgerundet und abgerechnet. Bei Erreichen der maximalen Anzahl der Versuche (Parameter <Versuche>) erfolgt ein Neustart des Geräts.

TCP Listen-Betrieb

Im TCP Listen-Betrieb (AT**TCPLISTEN=1) erfolgt nach dem Start des Geräts eine Einwahl in das GPRS-Netzwerk (GPRS Attach). Nachdem die Verbindung mit dem GPRS-Netzwerk erfolgt und eine IP-Adresse bezogen ist, wird der TCP-Port auf einen Verbindungswunsch mit der eigenen IP-Adresse hin überwacht. Erfolgt dieser Verbindungswunsch, wird eine TCP-Verbindung aufgebaut.

5.5.3 Verbindungsabbau

Bei einem gewollten Verbindungsabbau werden immer die TCP-Verbindung <u>und</u> die GPRS-Verbindung getrennt.

6 Funktionen

6.1 Zugriffsschutz

Mit Hilfe der HSComm können der Passwortschutz und die selektive Rufannahme eingestellt werden.

6.1.1 Passwortschutz

Das Passwort besteht aus maximal 16 Zeichen und schützt

- das Umschalten in die Fernkonfiguration w\u00e4hrend einer Datenverbindung (CSD oder "TCP transparent")
- die Annahme von SMS bei aktivierter, automatischer SMS-Auswertung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "GSM/GPRS"



Klicken Sie in der HSComm auf "Passwort setzen"



Im nächsten Fenster können Sie das Passwort neu einrichten, ändern oder löschen.



Das Passwort wird gelöscht, wenn kein neues Passwort eingegeben wird.

Alternativ kann das Passwort mit dem Terminalprogramm neu eingerichtet, geändert oder gelöscht werden:

Passwort neu einrichten AT**PASSC=<neuesPW>,<neuesPW>

Passwort ändern AT**PASSC=<altes PW>,<neuesPW>,

<neuesPW>

Passwort löschen AT**PASSC=<altes PW>

6.1.2 Selektive Rufannahme

Ist diese Funktion aktiviert, werden nur noch Verbindungen angenommen, die von den freigegebenen Rufnummern (Nummer 1 bis 3) ausgehen. Um diese Funktion zu nutzen, muss der Anrufer selbst die Rufnummernübertragung (CLIP) aktiviert haben.

Die selektive Rufannahme gilt für eingehende Daten- und Sprachverbindungen sowie eingehende SMS-Befehle.

Sie ist darüber hinaus Grundvoraussetzung für die Callback-Funktionen und die Funktion CSDPRIO.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbindungen"



Mit Eingabe der Rufnummer wird die selektive Rufannahme in der HSComm aktiviert.



Alternativ kann der Zugriffsschutz mit dem Terminalprogramm eingerichtet werden:

Aktivierung der selektiven Rufannahme Deaktivierung der selektiven Rufannahme AT**CLIP=1 AT**CLIP=0

Hinweis: Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Speichern und einem Reset aktiv.

AT**SAVE AT**RESET

Eingehende Rufe von nicht freigegebenen Nummern werden sofort abgewiesen, um somit die Leitung frei zu halten. Sie können auch manuell nicht angenommen werden. Der Anrufer erhält das Besetztzeichen

ATA

Bei jedem eingehenden Ruf erfolgt zusätzlich

BUSY

die Ausgabe der Rufnummer

RING

+CLIP:

"+49941586920",1

45,,,,0

Die freigegebene Nummer muss exakt in dem Format konfiguriert werden, wie sie bei einem Anruf mit ausgegeben wird.

AT**CLIP1= +49941586920

Hinweis: Das übermittelte Format der Rufnummer ist vom Provider abhängig – z.B. kann das führende "+49" durch "0049" ersetzt sein. Es wird dringend empfohlen, die Eingabe durch einen Testanruf von der Nummer zu verifizieren.

AT**CLIP1= +499415869**

Es ist möglich, ganze Nummernblöcke freizugeben: Das Wildcardzeichen * ersetzt dabei genau eine beliebige Ziffer.

6.2 Verbindungsaufbau durch Anruf

Die Callback-Funktion lässt das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial bei Anruf von einer bestimmten Rufnummer eine Verbindung zu einer der zuvor definierten Gegenstellen aufbauen. Die Gegenstelle kann eine Telefonnummer, eine IP-Adresse oder ein Hostname mit Domain sein. Der Rückruf (Callback) wird ausgelöst, sobald ein Anruf von einer zuvor definierten Nummer am Gerät signalisiert wird.

In der Konfiguration werden erlaubte Rufnummern hinterlegt und mit einer Zieladressen (IP-Adresse, Domain Name oder Telefonnumer) verknüpft.

In Verbindung mit der Funktion CSDPRIO (siehe Kapitel 4.3) ist es auch möglich, einen Callback zu veranlassen, wenn das angerufene INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial im Moment des Anrufs eine TCP-Verbindung hat bzw. in der Betriebsart TCP Listen im GPRS Netz eingewählt ist.


Mit Hilfe der HSComm kann der Verbindungsaufbau durch Anruf eingestellt werden. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche "Verbindungen"



Mit Eingabe der Rufnummer und der Auswahl "Callback" kann die Callback-Funktion über die HSComm aktiviert werden.



In nächsten Bild wird als Beispiel die Nummer 1 zum Auslösen eines Rückrufs einer Rückrufnummer (unter Autodial Ziele), die Nummer 2 einer IP-Adresse mit Angabe zum Port und die Nummer 3 einer URL mit Angabe zum Port zugeordnet.



Siehe auch: siehe Kapitel 5.2.2 - Voreinstellungen

Alternativ kann der automatische Rückruf mit dem Terminalprogramm eingerichtet werden:

Voreinstellung:

Zum Betrieb im GPRS-Netz wird die Auswahl eines Access Points und der GPRS-Zugangsdaten benötigt.

mögliche Verbindungsziele hinterlegen:

	IP-Adresse und Port	AT**AUTOIP= <ip></ip>
_	IL-AUICASE UNO EOU	111 1101011 - 115

Rückruf-Verbindungsart (IP, Domain Name, CSD)

für die drei Rufnummern hinterlegen

Einstellungen speichern AT**SAVE

RESET durchführen; Übernahme aller AT**RESET

Parameter

Durch die Möglichkeit, für IP und Domain Name Ziele auch einen Ersatzzugang anzugeben, können für die verschiedenen Nummern auch verschiedene Ziele gleicher Art angegeben werden, z.B. für CLIP1 ein Callback auf die IP-Adresse 1.2.3.4 und für CLIP2 ein Callback auf die IP-Adresse 5.6.7.8.

Beispiel:

Es soll eine "TCP transparent" Verbindung vom INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial zur Service-Zentrale aufgebaut werden, gesteuert durch einen Anruf (Callback).

Außerdem soll für Notfälle (GPRS Ausfall, Performance-Probleme) die bestehende Möglichkeit des direkten Anrufs von der Service-Zentrale aus weiterhin durchgeführt werden. Nur die Nummer des Modemanschlusses der Servicezentrale soll dafür zugelassen sein.

Bei Anruf von Clip-Nummer 2 (Mobiltelefon) soll eine "TCP transparent" Verbindung zur Service-Zentrale aufgebaut werden.

Die Service-Zentrale verfügt über einen normalen Modemanschluss mit der Nummer 04989949494. Ein Service-Mobiltelefon existiert mit der Nummer 01711253456. Außerdem hat die Service-Zentrale eine feste Internetanbindung mit der IP-Adresse: 200.12.0.120; für Verbindungen zum INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial wurde der TCP-Port 10000 freigeschaltet.


Unter der Schaltfläche "Verbindungen":




ist für unser Beispiel die selektive Rufannahme / Callback wie folgt einzustellen:



Im zweiten Schritt muss das IP-Ziel für das Callback eingegeben werden.



Anschließend wird noch die automatische Verbindungsannahme nach 2 Klingelzeichen benötigt.



Alternativ kann unser Beispiel mit dem Terminalprogramm eingerichtet werden:

Selektive Rufannahme generell aktivieren AT**CLIP=1

Zugelassene Rufnummer 1 eingeben AT**CLIP1=

+494989949494. AT**CLIP2=

Zugelassene Rufnummer 2 eingeben +491711253456
Ziel-IP für Callback hinterlegen AT**AUTOIP=

200.12.0.120

Ziel-TCP Port für Callback hinterlegen AT**AUTOPORTIP=

10000

Einstellungen für Callback hinterlegen AT**CALLBACK=

0,2,0

Keine Callback-Aktion bei Anruf von Rufnummer 1

> IP-Callback bei Anruf von Rufnummer 2

Keine Callback-Aktion bei Anruf von Rufnummer 3

Abspeichern der erweiterten Funktionen AT**SAVE

Automatische Annahme eines eingehenden CSD-Calls aktivieren (für den Anruf des Modem der Service-Zentrale)

ATS0=2

Einstellung für ATSO speichern

AT&W

RESET durchführen; Übernahme aller Parameter

AT**RESET

Hinweis

Unabhängig der Callback-Einstellungen kann ein Verbindungsaufbau per SMS-Befehl ausgelöst werden (vorausgesetzt, die Absendernummer ist bei AT**CLIP<index>=<n> hinterlegt).

6.3 Definierter Abbau von GPRS Verbindungen bei eingehenden CSD-Calls ("CSDPRIO")

Bei verschiedenen Anwendungen besteht die Notwendigkeit, mit CSD Datenverbindungen auf die Applikation zuzugreifen, obwohl der Normalbetrieb mit TCP Verbindungen läuft.

Dies kann sein:

- um timingkritische Anwendungen durchzuführen (z.B. Software-Updates von Steuerungen)
- um den Zugriff von Servicetechnikern auf die Applikation oder das INSYS GPRS serial 5.0 zu ermöglichen, die nicht in das auf TCP-Verbindungen basierende Kommunikationssystem eingebunden sind
- um bei Ausfall des GPRS-Netzes nach wie vor Remote-Zugriff auf die Anwendung zu haben
- um bei Ausfall der TCP-Infrastruktur der Leistelle nach wie vor Remote-Zugriffe auf die Anwendung zu haben.

Grundvoraussetzung für die Nutzung von CSDPRIO ist die Unterstützung von selektiver Rufannahme (AT**CLIP=1). Es existieren zwei Modi: Im ersten Modus (AT**CSDPRIO=1) dürfen ausschließlich autorisierte Anrufer diese Funktion auslösen und die aktive Verbindung. abbauen. Im zweiten Modus (AT**CSDPRIO=2) kann jeder beliebige Anrufer kann die Verbindung abbauen.


Besteht im Moment des CSD-Anrufes:

- eine TCP Verbindung: diese wird beendet (NO CARRIER); hier sind prinzipbedingt einige Punkte zu beachten:
 - In manchen Fällen (providerabhängig) wird das TCP RST, das das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial in diesem Fall zum Verbindungsabbau erzeugt, erst nach Ende der CSD-Verbindung an die Gegenstelle weitergeleitet.
 - Werden während des CSD-Anrufes gerade Daten über GPRS übertragen (z.B. über TCP-Verbindung), so kann es sein, dass der Anrufer BUSY (besetzt) erhält. In diesem Fall sollte die Einwahl wiederholt werden. Als Erfahrungswert kann angegeben werden, dass der CSD Anruf ab ca. 30 s nach dem letzten per GPRS übertragenen Datenbyte durchgestellt wird.
- eine GPRS Einwahl (TCP Listen Modus; warten auf eingehende TCP-Verbindung): hier wird der TCP Listen Modus temporär für die Dauer des CSD-Calls beendet (+PPP-IP RELEASE) und anschließend wieder gestartet (+PPP-IP SETUP).

Aufgrund der zusätzlichen Zeit, die für den Abbau der TCP- bzw. GPRS-Verbindung benötigt wird, muss der Anfufer mit etwas längerer Zeit bis zur Verbindungsannahme rechnen. Beispiel: Ist das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial mit ATS0=2 für die Annahme von CSD-Verbindungen nach zwei Klingelzeichen eingestellt, so sind i.d.R. tatsächlich ca. 5 bis 6 Klingelzeichen (RINGs) notwendig. Zur Erhöhung der Zuverlässigkeit sollte die Anzahl an Klingelzeichen (ATSO) mindestens auf drei gesetzt werden, falls automatische Rufannahme gewünscht ist.

Funktionen INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

6.3.1 CSD-Priorität mit Authentifizierung des Anrufers



Alternativ kann unser Beispiel mit dem Terminalprogramm eingerichtet werden:

Selektive Rufannahme generell aktivieren	AT**CLIP=1
Zugelassene Rufnummer 1 eingeben	AT**CLIP1=+49941586920
´CSDPRIO aktivieren	AT**CSDPRIO=1
Einstellungen speichern	AT**SAVE
RESET durchführen; Übernahme aller Parameter	AT**RESET

6.3.2 CSD-Priorität ohne Authentifizierung des Anrufers

Diese Funktion ermöglicht es, dass jeder Anrufer die bestehende Datenverbindung unterbrechen kann. Rufnummern müssen dann nicht eingetragen sein. Dennoch eingetragene Rufnummern werden nicht ausgewertet.

eingehend	▼ GSM/CSD- und TCP/IP-Verbindungen nach		1	Klingelzeichen/SYNC annehmen
	☐ GPRS aktivieren und TCP/IP Verbindungen au	f Port	0	annehmen
	GPRS-Anmeldung (PPP) Überwachungsintervall:	0	min	
	✓ Neustart nach	255 🕶	erfolglosen Verbindur	ngen
	TCP/IP Keep Alive Timer	20	min	
	GSM/CSD-Priorität € keine € Anruf von zugelassener Nur € jeder GSM/CSD-Anruf unterl			ng

Alternativ kann die Funktion mit dem Terminalprogramm eingerichtet werden:

> Selektive Rufannahme generell aktivieren (Damit die Anrufsignalisierung aktiviert ist bzw. vom INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial ausgewertet werden kann, muss diese Einstellung gesetzt werden.)

AT**CLIP=1

CSDPRIO ohne

AT**CSDPRIO=2

Rufnummernauthentifizierung aktivieren

Einstellungen speichern

AT**SAVE

RESET durchführen; Übernahme aller

AT**RESET

Parameter



Hinweis

Unabhängig von den Authentifizierungs-Einstellungen kann eine Callback-Nummer hinterlegt werden.

Automatisches Aus- und Einbuchen bzw. Geräteneustart 6.4

Mit Hilfe der HSComm kann das periodische Aus- / Einbuchen bzw. Geräteneustart aktiviert werden. Klicken Sie hierzu auf die Registerkarte "GSM/GPRS"



6.4.1 Automatisches Einbuchen bei Neustart

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial kann die PIN der SIM-Karte intern abspeichern und sich somit nach jedem Neustart und Reset ohne Eingriff des Benutzers wieder in das GSM-Netz einbuchen.

AT**PIN=<pin>

Unterstützt werden alle vier weltweit genutzten Frequenzbänder 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz und 1900 MHz. Am jeweiligen Einsatzort arbeitet das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial automatisch mit dem vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellten Frequenzband.



Vor Nutzung des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial sind die Zulassungsvorraussetzungen im Einsatzland zu prüfen.

Hinweis: Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial bucht sich standardmäßig in das jeweils stärkste zugelassene GSM-Netz ein. Ein bevorzugtes Netz kann bei Bedarf über den Befehl AT**PROVIDER vorgewählt werden.

AT**PROVIDER= <mode>[,<form at>[,<oper>]]

6.4.2 Periodisches Aus- / Einbuchen bzw. Geräteneustart

Um eine Funktion auch nach Infrastrukturänderungen und Updates der Netzwerksoftware der Netzbetreiber zu unterstützen, kann das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial über einen Timer aus dem GSM-Netz ausgebucht werden. Der Timer ist stundenweise bis zum Maximalwert von 99 Stunden einstellbar und startet beim Gerätestart. Eine Minute nach dem Ausbuchen bucht sich das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial selbstständig wieder ein. Der Timer startet erneut.

Besteht zum Zeitpunkt des Ausbuchens eine TCP transparentoder Datenverbindung (CSD oder GPRS), so wird mit dem Ausbuchen bis zum Ende der Verbindung gewartet.

Optional besteht auch die Möglichkeit, nach Ablauf des Timers einen kompletten Geräteneustart durchzuführen. Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial startet automatisch mit den gespeicherten Einstellungen.

6.4.2.1 Bedingter Neustart:

Besteht zum Zeitpunkt des Ausbuchens eine TCP transparentoder Datenverbindung (CSD oder GPRS), so wird mit dem Neustart bis zum Ende der Verbindung gewartet..

6.4.2.2 Unbedingter Neustart:

Der Geräteneustart wird in jedem Falle durchgeführt.

In unserem Beispiel 1 wird das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial alle 3 Stunden aus- und wieder eingebucht.



/Einbuchen mit dem Terminalprogramm eingerichtet, geändert oder gelöscht werden.

AT**LOGOUT=3

Unser Beispiel – 3 Std. AT**LOGOUT

In unserem Beispiel 2 führt das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial alle 3 Stunden einen Neustart aus.



Alternativ kann das periodische Aus-/Einbuchen mit dem Terminalprogramm eingerichtet, geändert oder gelöscht werden. AT**LOGOUT=<n>[,<mode>]

Unser Beispiel – 3 Std.

AT**LOGOUT=3,2

6.5 Automatische SMS Auswertung

Hinweis: Die Versandzeit einer SMS vom Sender zum Empfänger ist abhängig vom jeweiligen Betreiber der Servicenummer. Je nach Netzauslastung und Tageszeit kann sich die Zeit für die Zustellung einer SMS ändern.

Mit Hilfe der HSComm kann die automatische Auswertung der SMS eingestellt werden. Klicken Sie hierzu auf die Registerkarte "GSM/GPRS".




6.5.1 Aktivierung

Die Aktivierung in der HSComm erfolgt durch Anklicken der automatischen SMS-Auswertung



Jede eingehende SMS wird nach der Auswertung gelöscht. Jede SMS mit einem INSYS AT-Befehl wird ausgewertet. Jede andere SMS wird sofort gelöscht.

Werden die anderen SMS zur Auswertung an der Applikation benötigt, dann muss das Feld "fremde SMS im Speicher belassen" zusätzlich angeklickt werden.





Die "fremden SMS" müssen regelmäßig ausgelesen werden



Alternativ kann die automatische Auswertung der SMS mit dem Terminalprogramm eingerichtet, geändert oder gelöscht werden


Jede eingehende SMS wird nach der Auswertung gelöscht

AT**SMSRX=1

Nur eingehende SMS mit einem Befehl an das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial werden gelöscht - fremde SMS im Speicher belassen - AT**SMSRX=2

6.5.2 Ausleseintervall

Das Ausleseintervall kann mit dem Befehl von 20 bis 60 s eingestellt werden.



Alternativ kann das GSM Ausleseintervall mit dem Terminalprogramm geändert werden.

AT * *GSMREQ=<n>



Hinweis

Aufgrund unterschiedlicher GSM/GPRS Netzwerkstrukturen kann es vorkommen, dass an die GSM/GPRS Engine vom Provider keine SMS zugestellt werden kann, solange gerade Datenpakete über GPRS (betrifft Standard GPRS Calls und "TCP transparent" Calls über GPRS) verschickt/empfangen werden.

Erfahrungswerte zeigen, dass eine SMS erst bei Pausen in der Datenübertragung von größer als 30s zugestellt wird..

6.5.3 Syntax

Für das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial bestimmte SMS müssen der folgenden Syntax entsprechen:

[<passwort>,]<befehl>[,CN: [<Rückrufnummer>]]

Erläuterung im Detail:

Konfiguration per SMS, ohne Rückantwort

<befehl>

Hinweis: siehe auch Kapitel siehe auch

Kap. 6.1.1 - Passwortschutz - und Kap. 6.1.2 - Selektive Rufannahme

Konfiguration per SMS, mit Bestätigung

<befehl>,

Hinweis: Zwischen CN: <Rufnummer> ist ein Leerzeichen einzufügen. Wird nach CN: keine Rufnummer angegeben, so geht die Rückmeldung automatisch an den Absender.

CN: [<Rufnummer>]

Konfiguration per SMS, wenn das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial cpasswort>, mit einem Passwort geschützt ist.

<befehl>

Konfiguration per SMS, wenn das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial mit einem Passwort geschützt ist und eine Bestätigung erwünscht ist.

<passwort>, <befehl>, CN: [<Rufnummer>]

Hinweis: Zwischen CN: <Rufnummer> ist ein Leerzeichen einzufügen. Wird nach CN: keine Rufnummer angegeben, so geht die Rückmeldung automatisch an den Absender.

6.5.4 Zugriffschutz

Zum Schutz vor unerlaubter Konfiguration bzw. Verbindungsaufbauversuchen stehen zwei Schutzmechanismen zur Verfügung, welche auch bei eingehender SMS angewandt werden:

Konfigurationspasswort Hinweis: siehe auch Kap. 6.1.1 - Passwortschutz AT**PASSC=<pw>

selektive Rufannahme

AT**CLIP=1

Hinweis: siehe auch Kap. 6.1.2 - Selektive Rufannahme

SMS von nicht freigegebenen Absendern oder mit ungültigem Passwort werden je nach Einstellung

sofort gelöscht, oder

AT**SMSRX=1

im Speicher abgelegt und nicht ausgewertet

AT**SMSRX=2

6.5.5 SMS-Speicherplätze

Die automatische Auswertung einer eingehenden SMS erfolgt über eine unabhängige, modulinterne Schnittstelle und beeinflusst i.d.R. die Kommunikation zwischen Applikation und GSM/GPRS-Engine nicht.

Nur bei Zugriffen auf den SMS-Speicher (v.a. Lesen und Löschen) kann es passieren, dass der µController gerade zeitgleich auf den gleichen SMS Speicherplatz zugreift. In diesem Fall würde die Applikation **ERROR** als Rückmeldung erhalten. Die Applikation sollte also ggf. den Befehl noch einmal ausführen.

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial wertet alle von der GSM/GPRS-Engine zur Verfügung gestellten SMS-Speicherplätze aus (Speicherplätze auf der SIM-Karte + Speicherplätze in der Engine selbst).

Die SMS-Einstellungen der für die Auswertung genutzten modulinternen Schnittstelle sind unabhängig von den Einstellungen der Schnittstelle für die Applikation (Textmode, verwendete Speicherplätze).

6.6 Manueller SMS Versand



Hinweis

Die Versandzeit einer SMS vom Sender zum Empfänger ist abhängig vom jeweiligen Betreiber der Servicenummer. Je nach Auslastung und Tageszeit kann eine SMS unter Umständen eine längere Zeit unterwegs sein.

Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von AT-Befehlen in der Betriebsart "TCP Listen" ist bei aktivem TCP Listen Modus kein manueller Versand von SMS möglich.

SMS-Textmodus einstellen

AT+CMGF=1

SMS-Service-Center Nummer des Netzbetreibers kann entfallen, wenn Nummer auf der SIM-Karte hinterlegt.

AT+CSCA=<nr>

Eingabe der Ziel-Rufnummer

AT+CMGS=<nr>

Eingabeaufforderung ">" abwarten, Text eingeben

><text><Strg+Z>

Der Versand der SMS erfolgt mit der Tastenkombination Strg und Z.

CMGS: <Anz>

Vor der Erfolgsmeldung wird angegeben, wieviele SMSen

ok

bereits versandt wurden



Hinweis:

Die Rufnummer des Service-Centers ist im internationalen Format zu schreiben, z.B. für deutsche Netzbetreiber mit "+49" beginnend.

6.7 Digitale Eingänge und Ausgänge

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial besitzt digitale Ein- und Ausgänge. Die Ausgänge können über AT-Befehle geschaltet werden, um externe Funktionen anzusteuern. Die Eingänge können dazu verwendet werden, um eine Aktion des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial auszulösen. Mit den Eingängen kann eine Verbindung zu einem Autodial-Ziel gewählt oder eine SMS verschickt werden. Die Aktion wird durch den Wechsel des Eingangs von HIGH (inaktiv) auf LOW/GND (aktiv) ausgelöst. Der Pegelwechsel wird nach 0,3 Sekunden angenommen d.h. der Eingang ist entprellt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit des IO-Tunnelling, d.h. eine Weitergabe der Eingangszustände über eine TCP-Verbindung an ein weiteres INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial oder einen Server.

6.7.1 Automatischer SMS Versand durch Schalteingang



Hinweis

Damit der automatische SMS-Versand funktioniert, muss dem Gerät die Nummer eines SMS Service Centers bekannt sein. Stellen Sie sicher, dass die Service Center Nummer über AT-Befehle ins Gerät eingegeben und gespeichert wurde.


Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial kann über einen Pegelwechsel der digitalen Eingänge UE eine vordefinierte SMS absetzen. Die SMS wird durch die Verbindung des Eingangs mit Masse (GND) ausgelöst. Im offenen Zustand ist der Eingang durch einen Pull-Up-Widerstand auf HIGH-Potential (inaktiv).

Die SMS wird durch den Wechsel des Eingangs von HIGH (inaktiv) auf LOW/GND (aktiv) ausgelöst. Der Pegelwechsel wird nach 0,3 Sekunden angenommen (entprellen).

Um die SMS erneut zu verschicken, muss der Eingang wieder auf HIGH (inaktiv) gebracht werden. Ändert sich der Eingangzustand an beiden Eingängen gleichzeitig, so wird der Zustand von Eingang 1 zuerst ausgewertet. Tritt während der Abarbeitung einer Zustandsänderung eines Eingangs eine Zustandsänderung am anderen Eingang auf, so wird das Ereignis gespeichert und später bearbeitet.

Um die SMS erneut zu verschicken, muss der Eingang wieder auf HIGH (inaktiv) gebracht werden.

Funktionen INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial



Alternativ kann unser Beispiel mit dem Terminalprogramm eingerichtet werden:

In diesem Beispiel müssen Sie die Reihenfolge der AT-Befehle beachten!

AT**INPUT1=1

Autom. SMS-Versand aktivieren

AT**INPUT1=2

ATINPUT1=1** für Eingang 1; Wenn Sie nur einen Schalteingang verwenden wollen, so verwenden Sie Eingang 1.

AT+CPMS=MT,MT,MT

AT**INPUT2=1 für Eingang 2.

SMS-Speicherplätze einstellen

SMS-Textmodus aktivieren AT+CMGF=1

SMS-Speicherplatz 1 vorbereitend löschen, AT+CMGD=1
AT+CMGD=2 für Speicherplatz 2. Diesen Speicherplatz
müssen Sie löschen, wenn Sie über den zweiten Eingang

eine SMS auslösen wollen.

SMS-Service-Center Nummer des Netzbetreibers (kann AT+CSCA=<SCNR> entfallen, wenn Nummer auf der SIM-Karte hinterlegt).

Eingabe der Ziel-Rufnummer AT+CMGW=<nr>

Eingabeaufforderung ">" abwarten, Text eingeben > <text Meldung 1>

Die SMS wird mit der Tastenkombination
Strg und Z abgespeichert. <Strg+Z>

Wenn Sie SMS über Eingang 2 auslösen, fahren Sie mit der Eingabe des Textes für die SMS 2 fort.

AT+CMGW=<nr>

> <text Meldung

2>

OK

<Strg+Z>

OK

Mit AT+CMGL=ALL können Sie prüfen, ob die Meldungen korrekt und in der richtigen Reihenfolge gespeichert

wurden.


Einstellungen für erweiterte Funktionen speichern AT**SAVE
Einstellungen für SMS-Befehle speichern AT&W

RESET durchführen; Übernahme aller Parameter AT**RESET

6.7.2 Verbindungsaufbau durch Schalteingang

Durch Änderung der Zustände der Eingänge können automatisch Verbindungen zu den vordefinierten Autodial-Zielen aufgebaut werden. Die Eingänge sind entprellt.

Zum Zeitpunkt von Ereignissen an den Schalteingängen werden bestehende Verbindungen abgebaut. Im TCP-Listen-Modus wird auch der TCP-Listener geschlossen. Die Verbindung wird nach Abarbeitung der Ereignisse wieder aufgebaut, wenn der Leased Line oder TCP-Listen Modus aktiv ist.



Alternativ kann die Funktion auch mit dem Terminalprogramm konfiguriert werden:

Autom. Verbindungsaufbau für Autodialziel <n> durch AT**INPUT1=<n> Eingang 1 aktivieren.

Der Befehl zum Einstellen des Eingangsverhalten ist

AT**INPUT1=<n> für Eingang 1;

AT**INPUT2=<n> für Eingang 2.

Über den Parameter <n> kann das Ziel eingestellt werden, das bei einem Ereignis am Eingang angewählt wird. Werte für <n> sind :

2: IP-Verbindung zu AT**AUTOIP/AUTOPORTIP

3: IP-Verbindung zu AT**AUTOURL/AUTOPORTIP

5: IP-Verbindung zu AT**AUTOIP2/AUTOPORTIP2

6: IP-Verbindung zu AT**AUTOURL2/AUTOPORTURL2

Beispiel: Verbindung zur vordefinierten IP durch Ereignis an Eingang 2:

AT**INPUT2=2

6.7.3 Weiterleitung der Eingangszustände an ein weiteres INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial (IO-Tunnelling)

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial kann die Zustände seiner Eingänge an ein weiteres, entferntes INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial oder an einen Server über eine TCP/IP-Verbindung weitergeben. Das zweite INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial kann die übertragenen Zustände auf seinen Ausgängen ausgeben. Das zweite Gerät kann umgekehrt die Zustände seiner Eingänge auf den Ausgängen des Ersten ausgeben. Dazu muss an einem INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial die "Leased Line" Funktion aktiv sein, so dass es eine permanente Verbindung zum anderen INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial herstellt. Das zweite Gerät benutzt die TCP-Listen-Funktion, um die Verbindung des ersten Geräts anzunehmen. Die Zustände werden periodisch d.h. nach einer einstellbaren Zeit oder auch unmittelbar bei einer Zustandsänderung übertragen.

Die Übertragung der Zustände besteht aus folgender Sequenz:

0x1B<out1><out2>

0x1B = ESC-Zeichen

<out1>= Wert für Zustand 0: 0x30.

Wert für Zustand 1: 0x31.

Beispiel =0x1B 0x30 0x31 setzt Ausgang 1 auf 0 und Ausgang 2 auf 1.

Die Übertragung kann "inband" d.h. bei laufender Datenübertragung erfolgen. Das Escape-Zeichen wird für diesen Zweck vom sendenden INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial gedoppelt. Das bedeutet, es werden zwei Escape-Zeichen gesendet. So wird vermieden, dass im Datenstrom enthalte Escape-Zeichen fehlinterpretiert werden.

Funktionen INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

Konfiguration des ersten Gerätes:

Ein-/Ausgänge	
Digitale Eingänge	Digitale Ausgänge
Eingang 1:	Ausgang 1: C geschlossen @ offen Schließen Öffnen
Eingang 2:	Ausgang 2: C geschlossen 6 offen Schließen Öffnen
Zustände auslesen	
Sonderfunktion Eingänge	
Eingang 1	Eingang 2
C keine Aktion	C) keine Aktion
IO-Tunnelling bei TCP-Verbindung	IO-Tunnelling bei TCP-Verbindung
✓ Übertragung bei Pegeländerung	Übertragung bei Pegeländerung
Übertragung alle	ØÜbertragung alle Ø Minuten
O IO-Tunnelling bei TSC/IPT-Verbindung	C IO-Tunnelling bei TSC/IPT-Verbindung
Übertragung bei Pegeländerung	Übertragung bei Pegeländerung
Übertragung alle	Übertragung alle
Verbindung zu AutoDial-Ziel	Verbindung zu AutoDial-Ziel Minuten
◯ IP-Adresse (Standard)	○ IP-Adresse (Standard)
O Domain-Name (Standard)	O Domain-Name (Standard)
C IP-Adresse (Ersatz) C Domain-Name (Ersatz)	C IP-Adresse (Ersatz) C Domain-Name (Ersatz)
SMS-Versand	SMS-Versand
SMS-Text	SMS-Text
Verbleibende Zeichen: 140	Verbleibende Zeichen: 140
Zielrufnummer:	Zielrufnummer:

GPRS-Anmeldung	(PPP) Überwachungsintervall	: 0 n	nin			
✓ Neustart nach		255 ▼ e	erfolglosen Verbindunge	n		
TCP/IP Keep Alive	Timer	20 n	min			
GSM/CSD-Priorität € keine € Anruf von zugelassener Nummer unterbricht GPRS-Verbindung • jeder GSM/CSD-Anruf unterbricht GPRS-Verbindung						
ausgehend (Standleitung)	Standard-Ziel		Ersatzzugan	g		
	O Aus		Aus			
	O AutoDial GSM/CS		C AutoDial II	P-Adresse		
	 AutoDial IP-Adres AutoDial Domain- 		C AutoDial [Domain-Name		
GPRS-Anmeldung	(PPP) Überwachungsintervall	: 0 n	nin	hai indana Manarah CBBC anad		
☐ Neustart nach		255 ▼ 6	erfolglosen Verbindunge	 bei jedem Versuch GPRS- und TCP-Verbindung trennen und neu aufbauen 		
TCP/IP Keep Alive	Timer	20 r	min	c bei jedem Versuchnur die TCP-Verbindung trennen und neu aufbauen		
AutoDial Ziele	Standard-Ziel	Port:	Ersatz-Ziel:	Port:		
IP-Adresse:	100 .120 . 32 . 5	1234	0.0.	0 . 0 0		
Domain-Name:		0		0		
GSM/CSD-Numme	r.					

Konfiguration des zweiten Gerätes:

Ein-/Ausgänge	
Digitale Eingänge	Digitale Ausgänge
Eingang 1: ⓒ geschlossen C offen	Ausgang 1: C geschlossen C offen Schließen Öffnen
Eingang 2:	Ausgang 2: C geschlossen @ offen Schließen Öffnen
Zustände auslesen	
Sonderfunktion Eingänge	
Eingang 1	Eingang 2
© keine Aktion © IO-Tunnelling bei TCP-Verbindung □ Übertragung bei Pegeländerung □ Übertragung alle © IO-Tunnelling bei TSC/IPT-Verbindung □ Übertragung bei Pegeländerung □ Übertragung alle ■ Winuten Verbindung zu AutoDial-Ziel ○ IP-Adresse (Standard) ○ Domain-Name (Standard) ○ IP-Adresse (Ersatz) ○ Domain-Name (Ersatz) ○ SMS-Versand SMS-Text Verbleibende Zeichen: 140 Zielrufnummer:	 keine Aktion O-Tunnelling bei TCP-Verbindung Übertragung bei Pegeländerung Übertragung alle IO-Tunnelling bei TSCAPT-Verbindung Übertragung bei Pegeländerung Übertragung alle Verbindung zu AutoDial-Ziel Minuten IP-Adresse (Standard) Domain-Name (Standard) IP-Adresse (Ersatz) Domain-Name (Ersatz) SMS-Versand SMS-Text Verbleibende Zeichen: 140 Zielrufnummer:

eingehend	✓ GSM/CSD- und TCP/IP-Verbindungen nach		2	Klingelzeichen/SYNC annehmen
	▼ GPRS aktivieren und TCP/IP Verbindungen auf	Port	1234	annehmen
	GPRS-Anmeldung (PPP) Überwachungsintervall:	0 min		
	✓ Neustart nach	255 🔻 erfolglo	sen Verbindur	ngen
	TCP/IP Keep Alive Timer	20 min		
	GSM/CSD-Priorität € keine € Anruf von zugelassener Num € jeder GSM/CSD-Anruf unterbi			ng

Alternativ kann diese Funktion mit dem Terminalprogramm eingerichtet werden:

Konfiguration des ersten Gerätes:

Ausgabe-Gerät als Autodial-IP-Adresse eingeben:

AT**AUTOIP=100.120.32.5

Standleitungsbetrieb zur IP-Adresse des andern Geräts aktivieren

AT**AUTOPORTIP=1234

Port für Übertragung festlegen:

AT**INPUT1=8

AT**LL=2

Zustandsübertragung für Eingang 1 aktivieren:

AT**INPUT2=8

Zustandsübertragung für Eingang 2 aktivieren:

Übertragungsverhalten einstellen:

AT**INPUTCHANGE=1

-für Übertragung bei Pegeländerung:

-für Übertragung nach bestimmter Zeit (in Minuten):

AT * * INPUTTIMEOUT = < n >

Werte für <n>: 1-255 (Minuten)

Die AT**INPUTTIMEOUT Option kann gleichzeitig mit AT**INPUTCHANGE verwendet werden. Mit AT**INPUTTIMEOUT kann man vermeiden, dass der Provider die unbenutzte, offene Verbindung abbaut.

Speichern Sie die Einstellungen. Setzen Sie das Gerät zurück. AT**SAVE
AT**RESET

Konfiguration des zweiten Gerätes:

TCP-Listen aktivieren: AT**TCPLISTEN=1

Port für Annahme der Verbindung setzen AT**TCPLISTENPORT=1234

Automatische Verbindungsannahme nach 2 "Rings" aktivieren:

ATS0=2

AT**INPUT1=8

Zustandsübertragung für Eingang 1 aktivieren:

AT**INPUT2=8

Zustandsübertragung für Eingang 2 aktivieren:

Übertragungsverhalten einstellen:

AT * * INPUTCHANGE=1

-für Übertragung bei Pegeländerung:

AT**INPUTTIMEOUT=<n>

-für Übertragung nach bestimmter Zeit (in Minuten):

Werte für <n>: 1-255 (Minuten)

Die AT**INPUTTIMEOUT Option kann gleichzeitig mit AT**INPUTCHANGE verwendet werden. Mit AT**INPUTTIMEOUT kann man vermeiden, dass

der Provider die unbenutzte, offene Verbindung abbaut.

Speichern Sie die Einstellungen.

AT**SAVE

AT&W

Setzen Sie das Gerät zurück.

AT**RESET

6.8 Fernkonfiguration

Während einer CSD- oder "TCP transparent" Datenverbindung kann das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial durch Eingabe der Escapesequenz über die Datenverbindung von der Gegenstelle aus in den Remote Kommandomodus versetzt werden.

<Pause>

<Pause>

Hinweis: Nach Eingabe der 4 Escapezeichen (1 Sekunde Pause vor und nach der Eingabe, kein Return - <CR> -) am lokalem Gerät, wird die Fernkonfiguration an der Gegenstelle aktiviert. Die Datenverbindung bleibt im Hintergrund erhalten. Die Eingabe der 4 Escapezeichen muss innerhalb 1 Sekunde erfolgen.

Falls konfiguriert, wird vor dem Wechsel in den Remote Kommandomodus das Konfigurationspasswort abgefragt.

Hinweis: siehe auch Kap. 6.1.1 - Passwortschutz

Nach Erkennung der Escapesequenz erfolgt die Aufforderung zur Eingabe des Passworts.

CONFIG PASSWORD:

Wenn innerhalb von 30 Sekunden kein gültiges Passwort eingegeben wird (Achtung: Eingabe mit Zeilenendezeichen abschließen), wird der Konfigurationsmodus verlassen mit der Meldung

ERROR

Ein gültiges Passwort wird mit **OK** bestätigt, nun können die für die Fernkonfiguration freigegebenen **AT**-Befehle eingegeben werden.

ΟK

Konfigurationsmodus beenden

AT**EXIT

Hinweis: Aufgrund der z.T. langen Paketlaufzeiten bei TCP-Verbindungen müssen die Escapezeichen **** in einem TCP-Paket verschickt werden, da sonst die Pausen zwischen den einzelnen Zeichen zu groß werden und der Empfang der Sequenz abgebrochen wird.

6.9 Firmwareupdate

Die Firmware des µControllers kann lokal (über die serielle Schnittstelle) und remote (CSD oder "TCP transparent" Verbindung) aufgespielt werden.



Vor Beginn des Firmware-Updates muss erst generell Hardware-Handshake aktiviert werden (INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial und Gegenstelle).

Der Vorgang wird gestartet. Das Gerät bereitet sich für die Aufnahme der neuen Firmware vor.

AT**FLASH

Nach der Rückmeldung wird die Firmware (Datei mit Endung *.hex) als Textdatei gesendet.

Send *.HEX file now

Das Gerät benötigt nach dem Empfang der Datei bis zu 60 Sekunden Zeit, um den Update komplett abzuschließen. Danach führt das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial selbstständig einen Neustart durch.



Hinweis

Die Einstellungen werden nach einem Update auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Die PIN der SIM-Karte (AT**PIN) sowie die Einstellung der Standard-Befehle der GSM/GPRS Engine bleiben erhalten, so dass bei aktivierter automatischer Rufannahme (z.B. ATSO=2) das Gerät weiterhin von außen anrufbar ist, um dann per CSD-Call per Remote Konfiguration die erweiterten Funktionen neu zu konfigurieren.

6.10 Virtueller COM-Port

Anwendungen, die bisher mit den Endgeräten über eine Modemverbindung bzw. direkt über eine serielle Schnittstelle kommuniziert haben, können mit TCP-Verbindungen direkt nicht arbeiten.

Hierzu ist ein virtueller COM-Port notwendig, der auf der einen Seite TCP-Verbindungen abarbeitet und auf der anderen Seite dem Betriebssystem einen COM-Port zur Verfügung stellt. Klicken Sie hierzu auf die Registerkarte "Seriell/VCom":



Für die Betriebssysteme Windows XP/2000 stellt INSYS MICROELECTRO-NICS GmbH einen virtuellen COM-Port kostenlos zur Verfügung.

virtueller COM Port	
Authentifizierung bei ausgehender	TCP-Verbindung
keine AuthentifizierungAuthentifizierung via UDP	
Authentifizierung via TCP	VCom TCP-Authentifizierungs Timeout (s):
☐ Authentifizierung bei eingehend	der TCP-Verbindung
Mitteilung der neuen IP-Adresse	
 Deaktiviert 	
C an IP-Adresse	0.0.0
C an Domain-Name	
Ziel-Po	ort: 1234

Der virtuelle COM-Port stellt folgende Funktionen zur Verfügung:

6.10.1.1 Authentifizierung bei ausgehender TCP-Verbindung:

Mitteilung einer eindeutigen Gerätekennung über ein UDP-Paket vor der eigentlichen TCP-Verbindung oder direkt zu Beginn der TCP-Verbindung.

6.10.1.2 Mitteilung der neuen IP-Adresse:

Diese Einstellung greift nur in der Betriebsart TCP Listen. Sie dient dazu, bei dynamisch vergebenen IP Adressen einem Server (IP-Adresse oder Domain Name) die gerade zugewiesene IP-Adresse zusammen mit einer eindeutigen Gerätekennung mitzuteilen.

6.10.1.3 Authentifizierung bei eingehender TCP-Verbindung:

Diese Einstellung greift nur in der Betriebsart TCP Listen. Eine TCP Verbindung wird nur angenommen, wenn vorher der "Anrufer" eine gültige Authentifizierung über ein UDP-Paket geschickt hat. Diese Funktion dient auch dazu, um beim INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial eine "hängende" TCP-Verbindung abzubauen (z.B. bedingt durch Netzwerkausfall, Absturz der Gegenstelle) – bei Empfang eines gültigen UDP-Pakets wird die bestehende TCP-Verbindung getrennt, um die neue Verbindung annehmen zu können.

Weitere Informationen über den virtuellen COM-Port VCOM fordern Sie bitte unter insys@insys-tec.de an.

7 Kurzbeschreibung INSYS AT-Befehle

7.1 Übersicht

		Ausführung möglich					
Befehl	Kurzbeschreibung	Offline lokal	Offline lokal bei aktiver PPP- Verbindung (TCP-Listen)	Online lokal	Remote	SMS	
ATD	Aufbau von CSD oder "TCP transparent"- Verbindungen	х	Х			х	
АТН	Abbau von CSD oder "TCP transparent"- Verbindungen	Х	Х	х		Х	
ATA	Annahme von CSD oder "TCP transparent"- Verbindungen	х	Х				
AT**AUTOCSD	AutoDial CSD- Zielnummer	Х	X	Х	Х	Х	
AT**AUTOIP	AutoDial Ziel: IP- Adresse	Х	х	Х	Х	Х	
AT**AUTOPORTIP	AutoDial Ziel-Port für Ziel-IP	Х	Х	Х	Х	Х	
AT**AUTOURL	AutoDial Ziel: Domain Name	Х	Х	х	Х	Х	
AT**AUTOPORTURL	AutoDial Ziel-Port für Domain Name	Х	Х	Х	Х	Х	
AT**BAUD	Baudrate der seriellen Schnittstelle	Х			Х	Х	
AT**CALLBACK	AutoDial-Funktion Callback	Х	Х	Х	Х	Х	
AT**CLIP	Selektive Rufannahme	Х	Х	Х	Х	Х	
AT**CSDPRIO	Abbau von GPRS Ver- bindungen bei einge- henden CSD-Calls	Х	Х	х	х	Х	
AT**DEFAULT	Werksvoreinstellungen der INSYS-AT-Befehle	Х	Х	х	Х	Х	
AT**DIALIN	Einwahlart für integ- rierten TCP/IP-Stack	Х		х	Х	Х	
AT**DIALINNR	Einwahlnummer für integrierten TCP/IP-Stack	Х	Х	х	х	Х	
AT**EXIT	Verlassen des Remote- Kommandomodus				Х		
AT**FLASH	Firmware-Update des µControllers	х	Х		х		
AT**FORMAT	Datenformat der seriel- len Schnittstelle	х	Х	Х	Х	Х	
AT**GPRSAPN	GPRS-APN für integrier- ten TCP/IP-Stack	х	Х	Х	Х	х	
AT**GSMNET	Anzeige der GSM Netz- parameter	х	Х	х	х	Х	
AT**GSMREQ	Abfrageintervall zur automatischen SMS- Auswertung und Ausle- sung der Netzparame- ter	Х	Х	Х	Х	х	

_		Ausführung möglich				
			Offline lokal bei			
Befehl	Kurzbeschreibung	Offline	aktiver PPP-	Online		
		lokal	Verbindung	lokal	Remote	SMS
			(TCP-Listen)			
AT**IMEI	Anzeige der Geräte-IMEI	Х	Х	Х	Х	Х
AT**IMSI	Anzeige der SIM-IMSI	Х	Х	Х	Х	Х
AT**IN	Abfrage der Schaltein- gänge	Х	Х	Х	Х	Х
AT**INPUT	Ereignisbehandlung für Eingänge bestimmen	Х	Х	Х	Х	Х
AT**INPUTCHANGE	Weitergabe der Ein- gangszustände bei Änderung am Ein- gangspegel	Х	х	Х	Х	х
AT**INPUTTIMEOUT	Periodische Weitergabe der Eingangszustände	Х	Х	Х	Х	Х
AT**KEEP	TCP-Keep-Alive	Х	Х	Х	Х	Х
AT**LASTCON	Anzeige von Informati- onen zur letzten Ver- bindung	Х	Х	Х	х	х
AT**LL	AutoDial-Funktion Leased-Line	Х		Х	х	Х
AT**LLWAITRST	Anzahl der fehlschla- genden Einwahlveruche bis zum Reset im Lea- sed-Line-Modus	Х	х	Х	Х	х
AT**LLWAIT	Inkrementierung der Wartezeit zwischen Leased-Line- Anwahlversuchen	Х	х	Х	Х	х
AT**LOGOUT	Timergesteuertes Aus- /Wiedereinbuchen	Х	Х	Х	Х	Х
AT**OUT	Setzen/Rücksetzen der Schaltausgänge	Х	Х	Х	Х	Х
AT**PASSC	Konfigurationspasswort	Х	Х	Х	Х	Х
AT**PIN	Pin der SIM-Karte	Х	Х	Х	Х	Х
AT**PPPAUTH	PPP- Authentifizierungsart für integrierten TCP/IP- Stack	Х			Х	х
AT**PPPPW	PPP-Passwort für integ- rierten TCP/IP-Stack	Х	Х	Х	Х	Х
AT**PPPUSER	PPP-Benutzername für integrierten TCP/IP- Stack	х	Х	Х	х	х
AT**PPPIPCHECK	PPP-Verbindungscheck bei Betriebsart TCP- Listen		Х			х
AT**PROFILE	Anzeige der Einstellungen	Х	Х	Х	х	
AT**PROVIDER	GSM- Netzbetreiberauswahl	Х	Х	Х	Х	Х
AT**RESET	Neustart	Х	Х	Х	Х	Х
AT**S0	Anzahl der Ruftöne vor automatischer Rufan- nahme	Х	Х	х	х	Х
	Speichern der erweiter-	Х		V	.,	· ·
AT**SAVE	ten INSYS-Einstellungen	^	Х	Х	Х	Х

			Ausführun	g möglich		
Befehl	Kurzbeschreibung	Offline lokal	Offline lokal bei aktiver PPP- Verbindung (TCP-Listen)	Online lokal	Remote	SMS
	Nummer					
AT**SIGNAL	GSM-Signalfeldstärke	Х	Х	Х	Х	Х
AT**SMSRX	Autom. SMS- Empfangsauswertung	Х	Х	Х	х	х
AT**TCPAGG	TCP-Blockbildungstimer des integrierten TCP/IP- Stacks	х	Х	Х	Х	х
AT**TCPBLOCK	TCP-Blockgröße des integrierten TCP/IP- Stacks	х	Х	Х	Х	х
AT**TCPLISTEN	Betriebsart TCP-Listen	Х	Х	Х	Х	Х
AT**TCPLISTENPORT	TCP-Datenport für eingehende TCP- Verbindungen in Be- triebsart TCP-Listen	х	Х	Х	Х	х
AT**TCPLISTENWAITRST	Anzahl der fehlschla- genden Einwahlveruche bis zum Reset im TCP- Listen-Modus	х	х	Х	Х	х
AT**VCOM	Unterstützung des virtuellen COM-Port Treibers von INSYS	х	Х	Х	х	Х
AT**VCOMPORT	UDP-Zielport für die Miteilung der IP- Adresse bei TCP-Listen	х	Х	Х	х	х
AT**VCOMIP	UDP-Ziel-IP-Adresse für die Mitteilung der IP- Adresse bei TCP-Listen	х	Х	Х	Х	х
AT**VCOMURL	UDP-Ziel-URL für die Mitteilung der IP- Adresse bei TCP-Listen	х	Х	Х	х	х
AT**VCOMTIMEOUT	Timeout für TCP- Variante bei Authentifi- zierung beim virtuellen COM-Port	х	Х	Х	Х	Х
AT**VERSION	Anzeige der Software- Version	Х	Х	Х	Х	Х

X = implementiert/erlaubt

7.2 Verfügbarkeit / Speicherung

Die folgenden INSYS AT-Befehle werden ohne **AT**SAVE** unmittelbar nach der Eingabe gespeichert, aber erst nach einem Neustart aktiv.

- AT**PROVIDER
- > AT**PIN
- ➤ AT**GPRSAPN
- > AT**PPPAUTH

Folgende Einstellungen werden sofort bei Eingabe gespeichert und aktiv:

- AT**BAUD
- > AT**FORMAT

Die restlichen Einstellungen werden sofort übernommen und erst mit **AT**SAVE** nullspannungssicher abgelegt.

8 GSM, GPRS und EDGE Allgemein

8.1 Anwendungshinweise

8.1.1 GSM

Der Provider schaltet die gewünschten Dienste frei. Eine SIM-Karte kann gleichzeitig für Sprach- und Datendienste freigeschaltet werden. In der nachfolgenden Tabelle sind die in der Regel verfügbaren Karten und Verträge aufgelistet.

Funktion	Prepaid-Karte	Vertrag für Sprach- übermittlung	Vertrag für Daten- übermittlung	Vertrag für Sprach- und Datenüber- mittlung
Datenverbindung ausgehend (mobile originated CSD Call)	√	✓	✓	√
Datenverbindung ankommend (mobi- le terminated CSD Call)	-	-	√	√ (Anruf bei Daten- Rufnummer erfor- derlich)
SMS	✓	✓	✓	✓
Sprachverbindung	✓	✓	-	√ (Anruf bei Sprach- Rufnummer erfor- derlich)

8.1.2 GPRS und EDGE

Bei Nutzung von Datendiensten über GPRS/EDGE bieten die Provider die unterschiedlichsten Vertragsoptionen v.a. hinsichtlich Tarifierung an (Grundpreis, Grunddatenvolumen, Abrechnungseinheit). Bitte setzen Sie sich hier mit dem entsprechenden Provider in Verbindung.

In der Regel wird von den GPRS/EDGE-Providern nach jedem Verbindungsende sowie täglich um 00:00 Uhr (wobei hier der Provider von sich aus die Verbindung abbricht) abgerechnet und die bis dahin aufgelaufenen Daten werden auf die Abrechnungseinheit aufgerundet.

Die Wahl eines Tarifs mit kleinstmöglicher Abrechnungseinheit wird daher empfohlen.

Viele der GSM/GPRS Provider bieten mittlerweile sog. M2M-Tarife an, die sich durch eine 1 kByte genaue Abrechnungsrasterung auszeichnen.



Hinweis

Die übertragenen Datenmengen setzen sich aus der Summe der Nutzdaten der Anwendung und den TCP-Paketdaten zusammen. Diese in TCP/IP-Paketen enthaltene Information stellt ebenfalls Netzlast dar und trägt zu den Gesamtkosten bei.

Entscheidend für die gesamte Datenmenge ist eine auf die Anwendung angepasste Wahl von Parametern zur Bildung von TCP-Paketen. Diese Parameter sind


- die eingestellte maximale Blockgröße (default: 512 Byte) (siehe AT**TCPBLOCK)
- max. Wartezeit (AT**TCPAGG).

Wie GPRS bietet auch EDGE Anwendern eine ständig verfügbare Verbindung; es sind Übertragungsraten von bis zu 230 kbps (Up- und Download) möglich. Durch Tarifmodelle ohne Zeittakt eignet sich diese Technik daher sowohl für die regelmäßige Abfrage von Anlagendaten als auch für die Übertragung größerer Datenmengen (z.B. Video-Bilder).

8.2 Netzaufbau

Das GPRS-System ist als zusätzlicher Dienst im Rahmen des GSM-Systems vorgesehen. Der GPRS-Datenaustausch (GPRS = General Packet Radio Services) verläuft paketorientiert basierend auf dem Internet Protocol (IP).

Nachfolgende Abbildung zeigt den prinzipiellen Aufbau, bei der die Applikation die TCP/IP/PPP Stacks zur Verfügung stellen muss. Dies ist der Fall bei Nutzung der Standard GPRS-Funktionalität des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial.




8.3 TCP transparent

Diese Funktion stellt das Hauptmerkmal der erweiterten Funktionen dar. Mit Hilfe des integrierten TCP/IP-Stacks arbeitet das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial für die Applikation als "Modememulation", die Nutzdaten werden transparent über die serielle Schnittstelle zur Verfügung gestellt ("TCP transparent"-Verbindung).

Die Anwendung braucht keinerlei zusätzliche Protokollstacks abarbeiten.

Um TCP-Verbindungen zum INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial hin aufzubauen ist es erforderlich, dass die IP-Adresse des GPRS-Gerätes erreichbar ist. Diese Funktion muss vom Netzbetreiber bzw. Anbieter unterstützt werden.



Hinweis

Der integrierte TCP/IP Stack baut für jede "TCP transparent" – Verbindung eine neue GPRS-Verbindung auf, d.h. nach Ende/Abbruch der "TCP transparent"-Verbindung erfolgt die Abrechnung des GPRS-Providers wobei die bis dahin aufgelaufenen Daten auf die nächste Abrechnungseinheit aufgerundet werden.

Dies gilt nicht bei aktivierter Betriebsart TCP Listen; hier bleibt nach Abbau der TCP-Verbindung der GPRS-Kontext erhalten, so dass eine Abrechnung nur bei der sog. Zwangsabrechnung durch den Provider (einmal am Tag) bzw. bei kontrolliertem Abbau des GPRS-Kontexts durch das Gerät selbst (periodisches Aus/Einbuchen bzw. Geräteneustart, Verbindungstrennung und Wiederaufbau durch fehlgeschlagenen PPPIPCHECK oder Dekativierung von TCP-Listen).

8.4 IP-Adressen / Erreichbarkeit

Die IP-Adresse des GPRS-Endgeräts wird vom Provider dynamisch zugewiesen und ist nur temporär. Bei der nächsten Einwahl beim Provider wird eine andere IP-Adresse vergeben.

Die IP-Adrese ist in fast allen GPRS-Netzen von außen nicht erreichbar, da die Provider die Adressierung beim Übergang vom GPRS-Netz zum "normalen Internet" über eine NAT-Tabelle (Network Address Translation) abwickeln, um den durch IPV4 begrenzten Adressraum zu verwalten.

Durch diese "Firewalls" ist das GPRS-Gerät bzw. dessen IP-Adresse z.B. auch nicht für sog. "Scanner" o.ä. erreichbar. Da bei GPRS nach Datenaufkommen abgerechnet wird, kann somit ein ungewollter Datenverkehr verhindert werden.

Das bedeutet aber auch, dass u. a. folgende Funktionen nicht möglich sind:


- "Anpingen" des GPRS-Geräts von außen
- ➤ Aufbau von TCP/IP-Verbindungen zum GPRS-Gerät von außen
- > Senden von UDP/IP-Paketen zum GPRS-Gerät von außen

Alle Verbindungen (Kanäle) müssen vom GPRS-Gerät ausgehend geöffnet werden. Das bedeutet, dass das GPRS-Gerät bzw. die Applikation dahinter nur als CLIENT reagieren kann.

Ausnahmen zu dieser Einschränkung erfahren Sie evtl. vom entsprechenden Provider. Bitte wenden Sie sich auch an Ihren Provider, um zu klären, ob für eine evtl. benötigte Server-Funktionalität die Möglichkeit besteht, ein VPN (Virtual Private Network) zu nutzen.

8.4.1 Feste IP-Adresse und VPN-Verbindung

Der Service Provider mdex (http://www.mdex.eu) bietet den Dienst "fixed.IP" an, mit dem ein oder mehrere Geräte in einem virtuellen privaten Netzwerk adressiert werden können. SIM-Karten werden so zu einem geschlossenen Netzwerk mit einem privaten IP-Adressbereich zusammengefasst. Verbindungen aus dem Firmennetzwerk zu den Geräten werden dann über einen VPN-Tunnel aufgebaut



Mit mdex fixed.IP ist es dann möglich, das GPRS Geräte sowohl untereinander als auch mit Rechnern im Internet über eine VPN Verbindung kommunizieren.

8.5 Datenraten

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial weist folgende Eigenschaften auf:

- GPRS multislot class 12, Coding Scheme 1 bis 4
- EDGE multislot class 12, Modulation and Coding Scheme 1 bis 9 (optional)
- GPRS Endgeräteklasse B
- PBCCH Support

Bei GPRS/EDGE gibt es verschiedene Klassen (Multislot Classes), die für die Übertragungsgeschwindigkeit maßgeblich sind. Die Klassen geben die maximal erreichbare Übertragungsgeschwindigkeit im Uplink und Downlink an.

In unten stehender Tabelle sehen Sie für die Klassen die Anzahl an Zeitschlitzen, die für Uplink, Downlink und insgesamt vom Gerät belegt werden können.

GPRS/EDGE-Geräte unterstützen die bis zu ihrer eigenen Multislot Class reichenden Varianten.

Multislot Class	Downlink Slots	Uplink Slots	Active Slots
8	4 ZS	1 ZS	5 ZS

9	3 ZS	2 ZS	5 ZS
10	4 ZS	2 ZS	5 ZS
11	4 ZS	3 ZS	5 ZS
12	4 ZS	4 ZS	5 ZS

Die maximal mögliche Datenrate ist also abhängig von der Multislot Class des Geräts. Wenn man die verfügbaren Zeitschlitze (ZS) eines Gerätes aus obiger Tabelle abgelesen hat, kann man in unten stehender Tabelle die maximale Datenrate ablesen. Die Datenrate ist wiederum abhängig von dem verwendeten Kanalkodierungsverfahren, dem Coding Scheme(CS) für GPRS bzw. Modulation and Coding Scheme (MCS) für EDGE. Diese Information ist für den User leider nicht verfügbar. Die Netzbetreiber verwenden je nach Empfangslage verschiedene Kodierungsarten.

	1 ZS	2 ZS	3 ZS	4 ZS
CS1	8	16	24	32
CS2	12	24	36	48
CS3	14,4	28,8	43,2	57,6
CS4	20	40	60	80

GPRS Datenraten von PC-Daten alleine (ohne GPRS-Kontrolldaten)

	1 ZS	2 ZS	3 ZS	4 ZS
MCS1	8,8	17,6	26,4	35,2
MCS2	11,2	22,4	33,6	44,8
MCS3	14,8	29,6	44,4	59,2
MCS4	17,6	35,2	52,8	70,4
MCS5	22,4	44,8	67,2	89,6
MCS6	29,6	59,2	88,8	118,4
MCS7	44,8	89,6	134,4	179,2
MCS8	54,4	109,6	163,2	219,2
MCS9	59,2	118,4	177,6	236,8

EDGE Datenraten von PC-Daten alleine (ohne EDGE-Kontrolldaten)

Hinweis: Die oben angegebenen Werte stellen die für ein Gerät maximal möglichen theoretischen Werte dar.

In der Praxis gilt allerdings:

GPRS/EDGE stellt für die Anwendung keine garantierten Datenraten bzw. Bandbreiten zur Verfügung. Die vom Netzbetreiber vergebenen Werte (Coding Scheme und zu verwendende Timeslots) können während einer Verbindung dynamisch wechseln und hängen u.a. vom aktuellen Verbindungsaufkommen in der GSM-Funkzelle ab.

In der Geräteklasse B unterstützt das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial die GSM-Dienste EDGE (optional), GPRS, CSD und Sprache. Jedoch kann nur ein Dienst zu einem Zeitpunkt ausgeführt werden.

8.6 Quality of Service (QoS)

Die oben schon erwähnten Eigenschaften Datenraten (in Form von Werten wie "Datendurchsatz pro Stunde" und max. Datendurchsatz) und Verzögerungszeiten sind u.a. Bestandteil des Quality of Services.

Es besteht theoretisch über AT-Befehle die Möglichkeit, ein bestimmtes QoS-Profil beim Verbindungsaufbau vom Provider anzufordern (AT+CGQREQ) bzw. ein Mindestprofil zu definieren (AT+CGQMIN), über dem die QoS, die der Provider anbietet, mindestens liegen muss, damit das Gerät die Verbindung aufbaut.

Erfahrungsgemäß bringen diese Einstellungen allerdings keinen Erfolg im Hinblick auf Performance-Verbesserungen, da die Provider als QoS immer "Best Effort" zur Verfügung stellen, also die im Moment des Verbindungsaufbaus bestmöglichen Werte aufgrund der aktuellen Netzauslastung.

8.7 Verzögerungszeiten

Die Laufzeit von Daten im GSM-Funknetz ist länger als in drahtgebundenen Netzen.

Typische Pingzeiten (Getrenntzeit für 1 kurze Anfrage und Antwort) sind:

GSM / CSD: 500 ms


GPRS: 700 msEDGE: 350 ms

Die Applikationen an den GPRS/EDGE-Endgeräten sollten daher wenn möglich auf maximale Verzögerungszeiten eingestellt werden.

8.8 Berechnungsbeispiele für Datenübertragung per GPRS

8.8.1 Applikationsbeschreibung

8.8.1.1 Aufbau des Gesamtsystems



Das System besteht aus einem Datenlogger, der über 8 digitale Eingänge und 4 analoge Eingänge verfügt. Die aufgenommenen Daten können in einstellbaren Intervallen an der RS-232-Schnittstelle ausgegeben werden.

Die Auswertesoftware auf dem Leitstellenrechner kommuniziert entweder direkt über die RS-232-Schnittstelle mit dem Datenlogger oder bei entfernten Anwendungen über Standleitungsmodems.

Um die Investitions- und Unterhaltskosten (Miete,...) bei Verwendung von Standleitungsmodems einzusparen, soll die Anbindung über ein transparentes GPRS Modem erfolgen.

Hierzu wird das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial verwendet. Es wird ebenfalls im Standleitungsbetrieb genutzt, d.h. nach dem Einschalten versucht es selbstständig mit der Gegenstelle, dem virtuellen COM-Port von INSYS, eine Verbindung aufzubauen. Steht die Verbindung, werden alle Nutzdaten vom und zum Datenlogger über eine transparente TCP/IP-Verbinung übermittelt. Datenlogger und Leitstellensoftware benötigen keinerlei Anpassung.

8.8.1.2 Nutzdaten des Datenloggers

Ein Telegramm des Datenloggers hat folgenden Aufbau:

Gerätekennung	4 Byte
2 x 8 Bit für die digitalen Eingänge	2 Byte
4 x 16 Bit für die analogen Eingänge	8 Byte
Prüfsumme	1 Byte
Gesamt	15 Byte

8.8.1.3 Nutzdaten-Acknowledge der Leitstelle

Optional sind Datenlogger / Leitstellensoftware parametrierbar, dass auf ein Telegramm des Datenloggers ein Bestätigungstelegramm der Leitstelle (Nutzdaten-Acknowledge) gesendet wird.


Aufbau:	
Kommando (z.B. ACK)	1 Byte
Prüfsumme	1 Byte
Gesamt	2 Byte

8.8.2 Datenaufkommen allgemein

Bei GPRS wie bei allen IP basierten Übertragungsverfahren werden die Nutzdaten der Applikation in ein TCP/IP-Telegramm verpackt und zur Gegenstelle versendet (PUSH); der TCP/IP-Stack der Gegenstelle (z.B. Windows) muss jedes empfangene TCP/IP-Telegramm bestätigen (ACK).


Bei GPRS werden vom Anwender alle ab IP-Ebene aufkommenden Daten (ein- und ausgehende) berechnet.

8.8.2.1 Übertragung der Nutzdaten ohne Nutzdaten-Acknowledge der Gegenstelle



Summe: 95 Byte

8.8.2.2 Übertragung der Nutzdaten mit Nutzdaten-Acknowledge der Gegenstelle




Summe: 177 Byte

8.8.2.3 TCP-Keepalive

Einige GPRS-Provider trennen die Verbindungen bei Nichtaktivität. Bei Vodafone z.B. wird die Verbindung erfahrungsgemäß nach ca. 30 Minuten ohne Datentransfer getrennt. Aus diesem Grund sollte bei Applikationen, die Daten in größeren Zeitabständen austauschen, die Verwendung eines Keep-Alive-Timers in Betracht gezogen werden. Hierzu erzeugt der TCP-Stack in einstellbaren Intervallen ein leeres TCP-Telegramm, dass von der TCP-Gegenstelle beantwortet wird. Dadurch werden die Erwartungen des Providers bzgl. Datenaufkommen befriedigt. Diese Funktion stellt das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial zur Verfügung.

Die Applikation merkt von dieser Aktion nichts.



Summe: 80 Byte

8.8.3 Berechnungsbeispiel

Ausgegangen wird hier von einem GPRS-Datentarif mit 1kByte Abrechnungsrasterung, wie er z.B. von T-Mobile und Vodafone als M2M-Tarif angeboten wird. In der Regel führen die GPRS-Netzbetreiber einmal täglich eine Abrechnung durch, d.h. einmal täglich wird die Summe der seit der letzten Abrechnung aufgelaufenen Daten auf die nächste Abrechnungseinheit aufgerundet (hier 1 kByte).

Beispiel T-Mobile: Vertrag M2M Connect (Stand: September 2005)

- ➤ Grundgebühr: 3,95 Euro / Monat
- Datenerweiterung M2M Data 1 für 1 Mbyte Freivolumen: 2,95 Euro / Monat
- Datenerweiterung M2M Data 2 für 2 Mbyte Freivolumen: 3,95 Euro / Monat
- Datenerweiterung M2M Data 5 für 5 Mbyte Freivolumen: 4,95 Euro / Monat
- Datenerweiterung M2M Data 10 für 10 Mbyte Freivolumen: 6,95 Euro / Monat

Die unten folgenden Beispiele zeigen nur die reine Datenübertragung auf. Auch beim Aufbau einer TCP/IP-Verbindung durch das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial entstehen Daten (128 Byte). Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial baut eine einmal bestehende Verbindung nicht selbstständig wieder ab, d.h. im Grunde kann das Datenaufkommen für Verbindungsaufbau vernachlässigt werden.

Allerdings kann es vorkommen, dass

- die Gegenstelle nicht mehr erreichbar ist (Stromausfall in der Leitstelle, Rechnerabsturz, Leitstelle bekommt neue IP-Adresse...)
- das GSM/GPRS-Netz kurzzeitig ausfällt
- ➤ Beim GPRS-Modem der Strom ausfällt.

In allen Fällen versucht das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial, um die Verfügbarkeit der Applikation zu gewährleisten, selbstständig einen erneuten Verbindungsaufbau (im Abstand 20s, 80s, 320s, 1280s, 1h, 1h, 1h,).

Bei den M2M-Tarifen kann man für jeden (fehlgeschlagenen) Verbindungsaufbauversuch 1 kByte Datenaufkommen (bei 1 kByte-Rasterung) annehmen, so dass als Empfehlung ausgesprochen werden kann, eine Reserve von 30 – 50 kByte bis zur jeweiligen Tarifobergrenze einzuplanen.

Übertragung der Werte alle 15 Min

Ohne Nutzdaten-Acknowledge

95 Byte / 15 Min \rightarrow 380 Byte / 1 h \rightarrow 9120 Byte / 24 h \rightarrow Rundung auf 9 kByte / Tag \rightarrow 270 kByte / Monat

Die Nutzung des Vertrags M2M Connect mit M2M Data 1 ist hier ausreichend; die Reserve ist auf jeden Fall ausreichend vorhanden.

Es entstehen somit monatliche Kosten von 3,95 + 2,95 = 6,90 Euro.

> Mit Nutzdaten-Acknowledge

177 Byte / 15 Min \rightarrow 708 Byte / 1 h \rightarrow 16992 Byte / 24 h \rightarrow Rundung auf 17 kByte / Tag \rightarrow 510 kByte / Monat

Die Nutzung des Vertrags M2M Connect mit M2M Data 1 ist hier ausreichend; die Reserve ist auf jeden Fall ausreichend vorhanden.

Es entstehen somit monatliche Kosten von 3,95 + 2,95 = 6,90 Euro.

9 Versand von SMS als Fax oder E-Mail

Übersicht von Netzbetreibern aus dem deutschsprachigen Raum (D, A, CH). Alle notwendigen Informationen sind über das Kundencenter des Netzbetreibers erhältlich. (Angaben ohne Gewähr)

9.1 SMS als Fax

Netzbetreiber	Land	Service Center	Ruf- nummer	Beispiel	Format
T-Mobile (D1)	D	+49 171 076 0000	99 + Vorwahl + Rufnummer	990941586920	Dies ist ein Test
Vodafone (D2)	D	+49 172 227 0333	99 + Vorwahl + Rufnummer	990941586920	Dies ist ein Test
Eplus (E1)	D	+49 177 061 0000	151 + Vorwahl + Rufnummer	1510941586920	Dies ist ein Test
T-Mobile	Α		6762 + Vorwahl + Rufnummer	67620941586920	Dies ist ein Test
Swisscom	СН	+41 79 499 9000	Vorwahl + Rufnummer	0941586920	*FAX#Dies ist ein Test
Swisscom	СН	+41 79 499 8123	Vorwahl + Rufnummer	0941586920	*FAX#Dies ist ein Test

9.2 SMS als Mail

Netzbetreiber	Land	Service Center	Ruf- nummer	Format der SMS	E-Mail- Adres- se	Beispiel
T-Mobile (D1)	D	+49 171 076 0000	8000			
Vodafone (D2)	D	+49 172 227 0333	3400			
Eplus (E1)	D	+49 177 061 0000	7676245	E-Mail-Adresse + Leerzeichen	abc@defg.de	abc*defg.de Dies ist ein
T-Mobile	А	+43 676 021	6761	+ Text	abcederg.de	Test
Swisscom	СН	+41 79 499 9000	555			
Swisscom	СН	+41 79 499 8123	555			

10 GPRS Einwahlparameter

Übersicht von Netzbetreibern aus dem deutschsprachigen Raum (D, A, CH). Alle notwendigen Informationen sind über das Kundencenter des Netzbetreibers erhältlich.

Hinweis: In der HSComm haben wir eine Vielzahl von europäischen APNs zur Auswahl vorbereitet.

(siehe auch Kapitel 5.2. – TCP transparent (GPRS Modem-Emulation))

Netzbetreiber	APN AT**GSMAPN= <apn></apn>	Benutzername AT**PPPUSER= <user></user>	Passwort AT**PPPPW= <pw></pw>
T-Mobile (D1)	internet.t-d1.de	*\	*\
Deutschland	Internet.t-mobile.de	*)	*)
Vodafone (D2) Deutschland	web.vodafone.de	**)	**)
Eplus (E1) Deutschland	internet.eplus.de	eplus	gprs
O2 (E2) Deutschland	surf.xxl.interkom.de netcompany.interkom.de	*)	*)
T-Mobile Österreich	gprsinternet	GPRS	*)
Swisscom Schweiz	gprs.swisscom.ch	gprs	Gprs
mdex	mdex.ic.t-mobile.de	Siehe Vertragsdaten	Siehe Vertragsdaten

- *) nicht erforderlich
- **) beliebiges Passwort erforderlich

FAQ INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

11 FAQ

Problem:	Mögliche Ursache:	Abhilfe		
Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial bucht nicht ein.	Der Standort der GSM- Antenne ist falsch ge- wählt.	Signalqualität des GSM-Netzes prüfen. Bei geringer Feldstärke –unter 12 – sollte der Antennenstandort gewechselt werden.		
	PIN nicht korrekt	Mit Hilfe der HSComm die PIN löschen und anschließend die korrekte PIN eingeben.		
	Die SIM-Karte ist gesperrt, weil die PIN 3 Mal falsch eingegeben wurde.	Zur Freischaltung der Karte ist die Eingabe der PUK erforderlich. Zum Eingeben der PUK wechseln Sie in das Terminalprogramm		
		mmeinstellungan <u>T</u> erminal prache		
		und geben Sie den folgenden Befehl ein: AT+CPIN= <puk>,<neue pin=""></neue></puk>		
	Die SIM-Karte ist nicht freigeschaltet	Bitte setzen Sie sich mit dem Kundencenter von Ihrem Anbieter in Verbindung.		
	Die Stromversorgung ist nicht ausreichend	Überprüfen Sie Ihre Spannungsversorgung mit den Angaben aus Kapitel 12 - Technische Daten		
Keine Reaktion auf die AT- Befehle	Unter den Einstellungen für die serielle Schnittstel- le ist die falsche Schnitt- stelle gewählt.	Überprüfen Sie Einstellungen der Schnittstelle Aburechen Abbrechen Mit dem benutzen COM-Port		
	Im Hintergrund läuft ein anderes Programm, wel- ches auf die gleiche serielle Schnittstelle zugreift.	Beenden Sie alle im Hintergrund laufende Programme.		

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial FAQ

Problem: Mögliche Ursache:	Abhilfe
Keine Reaktion auf die AT-Befehle Die serielle Schnittstelle am INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial und an der Applikation sind verschieden eingestellt.	Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial und die Applikation (Konfigurations- PC oder Steuerung) muss an der serielle Schnittstellen mit den gleichen Einstellungen – Baudrate und Datenformat – betrieben werden. Überprüfen Sie die Einstellungen beider Schnittstellen! Einstellung INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial: Serielle Schnittstelle Baudrate DITR-Bahandlung DTR drop) Bus Gebeure (RONACOFF) Fückmeidungen Beispiel ein PC mit der HSComm GPRS: Schnittstelle Schnittstelle Datenformat: BN1 Rein Handshake Hardware Handshake Software Handshake Abbrechen

FAQ INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

Problem:	Mögliche Ursache:	Abhilfe
Die manuelle Anwahl von ATD <ip>:<port> oder ATD<domain>:<port> ist nicht möglich. Nach wenigen Sekunden kommt die Meldung No Carrier oder No Dialtone</port></domain></port></ip>	Die GPRS Einwahlparameter sind nicht korrekt eingestellt.	Schritt 1: Lesen Sie alle Daten über den Button "Einstellungen auslesen" aus dem Gerät aus und kontrollieren Sie die Einstellungen. Schritt 2: Überprüfen Sie in der Registerkarte "GSM/GPRS" die Auswahl des Netzbetreibers Provider (APN, Authentifizierung): Bei einigen Netzbreibern ist eine PPP-Authentifizierung notwenig. Benutzername: Passwort: Eine Übersicht von Netzbetreibern aus dem deutschsprachigen Raum (D, A, CH) finden Sie in Kapitel 11 "GPRS Einwahlparameter" oder fragen Sie beim Kundencenter von Ihrem Netzbetreiber nach den notwendigen Einstellungen. Schritt 3: Einstellungen bei Bedarf ändern und das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial neu starten Schritt 4: Wechseln Sie in das Terminalprogramm mmeinstellungen Terminal Prache und wählen Sie sich in das GPRS-Netz manuell ein. Geben den AT-Befehl ATD*99***1# ein. Der erfolgreiche Verbindungsaufabu wird mit einem Connect bestätigt.

INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial FAQ

Problem:	Mögliche Ursache:	Abhilfe
Die manuelle Anwahl von ATD <ip>:<port> oder ATD<domain>:<port> ist nicht möglich. Nach wenigen Sekunden kommt die Meldung No Carrier oder No Dialtone</port></domain></port></ip>	Das Modem ist nicht im GPRS Netz angemeldet oder die SIM-Karte ist nicht für den Dienst GPRS freige- schaltet.	Mit Hilfe vom Terminalprogramm die GPRS Anmeldung prüfen. Wechseln Sie in das Terminalprogramm mmeinstellunger Terminal Sprache und geben den AT-Befehl AT+CGATT=1 ein. Anschliessend fragen Sie den Zustand der Netzanmeldung mit AT+CGATT? ab. Erhalten Sie vom INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial die Antwort: > +CGATT: 1 ist das Gerät im GPRS-Netz angemeldet. > +CGATT: 0 ist das Gerät konnte nicht im GPRS-Netz angemeldet werden. Bitte setzen Sie sich mit dem Kundencenter von Ihrem
	Die Gegenstelle (IP-Adresse oder URL) ist nicht erreich- bar.	Anbieter in Verbindung. Benutzen Sie eine andere Gegenstelle zum Testen. Mit Hilfe der manuellen Anwahl von ATD <ip>:<port> oder ATD"<domain>":<port> Als Gegenstelle können Sie auch die URL "www.insys-tec.de":80 benutzen. (siehe auch Kap. 4.5 - Installation – Nr. 16)</port></domain></port></ip>
Der virtuelle COM Port von INSYS soll verwendet wer- den. Über den virtuellen COM Port ist kein Zugriff auf das Gerät möglich.	Der virtuelle COM Port ist nicht aktiviert	Überprüfen Sie in der Registerkarte "seriell/Vcom" die Einstellungen für den virtuellen COM Port Treiber virtueller COM Port Authentifizierung bei ausgehender TCP-Verbindung C keine Authentifizierung Authentifizierung via UDP Authentifizierung via TCP ✓ Authentifizierung bei eingehender TCP-Verbindung
GPRS Einwahl schlägt fehl; Ausgabe NO CARRIER oder ERROR.	Fehler im Zusammenspiel von Engine und Netzwerk.	GPRS-Verbindung vollständig trennen, Befehl ATCGATT=0 verwenden.

FAQ INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial

Problem:	Mögliche Ursache:	Abhilfe
Im Feld kann es vorkommen, dass eine GPRS Einwahl fehlschlägt. Als Symptom erhählt man auf eine erneute GPRS Einwahl von der Engine NO CARRIER bzw. ERROR. Aktiviert man erweiterte Fehlermeldungen (AT+CMEE=2), so erscheint der Text "unspecified GPRS Error". Dieser Zustand endet manchmal nach wenigen Sekunden/Minuten, manchmal hält er auch länger an.	Der Grund dafür ist unbe- kannt und wahrscheinlich im Zusammenspiel Engi- ne/Netzwerk oder direkt im Netzwerk zu suchen.	Ein Zähler für Einwahlversuche wird über die Befehle AT**LLWAITRST und AT**TCPLISTENRST gesetzt. Per Default stehen die Zähler auf 255 und bilden das bisher bekannte Verhalten ab: mit jedem Fehlversuch verlängert sich nur die Wiedereinwahlzeit (20s, 80s, 320s, 640s, 1280s, 3600s, 3600s, 3600s,). Stellt man z.B. AT**LLWAITRST=3 ein, so wird das Gerät schon nach dem dritten erfolglosen Einwahlversuch (20 + 80 + 320 s) neu gestartet und der Einwahlzyklus beginnt von vorne. Durch diese Funktion kann die Verfügbarkeit erhöht werden. Durch die schneller ablaufenden Einwahlversuche können auch mehr Kosten entstehe.
Woran erkenne ich, dass Daten über eine EDGE- Verbindung übertragen werden?		Lassen Sie sich mit dem AT-Befehl AT^SMONG die Zelleninformationstabelle anzeigen und prüfen Sie den Wert in Spalte G: G O GPRS / EDGE nicht möglich 1 GPRS-Nutzung möglich 2 GPRS wird genutzt 3 EDGE-Nutzung möglich 4 EDGE wird genutzt
Bestehende GPRS- Verbindung reißt ab.	Manche Provider trennen Verbindungen, bei denen über einen längeren Zeit- raum keine Daten übertra- gen werden. Ein während einer aktiven GPRS-Verbindung einge- hender CSD-Datenanruf unterbricht den Daten- strom.	Diesen Abbrüchen kann durch Verwendung der Funktionen TCP-Keep-Alive (AT**KEEP) und PPP-Check (AT**PPPIPCHECK) vorgebeugt werden. Nach Beendigung des Anrufs geht die Übertragung weiter. Bei längeren Unterbrechungen kann es sein, dass die Verbindung neu aufgebaut werden muss.

12 Technische Daten

12.1 Allgemein

Datenübertragung GPRS	GPRS Multislot class 12 Coding scheme 1 bis 4
Datenübertragung EDGE	EDGE Multislot class 12
	Modulation and coding scheme 1 bis 9
Mobile Station	Class B
Support	РВССН
Datenübertragung CSD	V.21 (300 bps), V.22 (1200 bps), V.22bis (2.400 bps), V.32 (4.800/9.600 bps), V.34 (14400 bps), V.110 (300/1.200/2.400/4.800/9.600/14.400)
Fax	Gruppe 3, Class 1
SMS	MO und MT Text und PDU-Mode sowie automatische Auswertung von MT SMS; autom. Versand einer vordefinierten SMS bei Aktivierung der Schalteingänge
Baudraten	300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 28.800, 38.400, 57.600, 115.200,
Datenformate	8N1, 8E1, 8O1, 8N2, 7E1, 7O1, 7N2, 7E2, 7O2
1/0	2 digitale Eingänge (Pullup), 2 digitale Ausgänge Eingang UE kann zum Versand einer vordefinierten SMS benutzt werden Schaltausgang, max. Schaltspannung 30 V (DC) / 42 V (AC) Schaltausgang, max. Schaltstrom 1 A (DC) / 0,5 A (AC)
Temperaturbereich	-20 °C bis 55 °C
Output Power	EGSM 850 und 900: Class 4 (2 W)
	GSM 1800 und 1900: Class 1 (1 W)

12.2 Mechanische Merkmale

	INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial
Gewicht	250 g
Abmessungen (max.)	b x t x h = 55 x 110 x 75 mm
IP-Schutzklasse	Gehäuse IP 40 / Schraubklemmen IP 20
Luftfeuchtigkeit	0 - 95% nicht kondensierend

12.3 Spannungsversorgung

Alle angegebenen technischen Daten wurden bei nominaler Eingangsspannung, Volllast und einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen. Die Grenzwerttoleranzen unterliegen den üblichen Schwankungen. Maximal ein Wert darf im Grenzwertbereich betrieben werden.

Ermittelt wurden die Werte für eine GSM-Empfangsfeldstärke von 16. Bei niedrigeren Feldstärken vor Ort steigen die Werte an, insbesondere für Datenübertragung CSD oder GPRS/EDGE.

Die Stromaufnahme während Datenübertragungen kann sich ebenfalls erhöhen bei schlecht angepasster Antenne.

Dies kann der Fall sein:

- Antenne und/oder Antennenkabel sind nicht auf 50 Ohm Impedanz abgestimmt.
- ➤ Die verwendete Antenne wird durch die Einbausituation verstimmt (Metallteile, ...).

Zum Betrieb des INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial ist eine geeignete Gerätesicherung zu verwenden.


Spannungsversorgung: minimal 10 V DC maximal 60 V DC

Stromaufnahmen - im Normalbetrieb -:

Versorgungsspannung	10 V	24 V	36 V
Feldstärke	26	26	26
Ruhe	140 mA	60 mA	42 mA
Datenübertragung CSD	195 mA	84 mA	60 mA
Datenübertragung GPRS / EDGE	290 mA	84 mA	60 mA

Hinweis: Gemittelte Werte während der Datenübertragung und eingeschalteten Relais (AT**OUT1=close, AT**OUT2=close).


13 Anschlüsse, Anzeige und Bedienelemente



Position	Bezeichnung
1	Antenneanschluss
2	RS-232 Schnittstellenanschluss
3	LEDs
4	Simkarten-Einschub
5	Simkarten-Auswurfknopf
6	-nicht verwendet-
7	Reset-Taster

13.1 Serielle Schnittstelle

Belegung des 9-poligen D-Sub-Buchse



Beschreibung der Signale auf dem 9-poligen D-SUB Steckverbinder der DÜE:

9-polig D-SUB DÜE	Beschreibung	Funktion	CCITT	EIA	DIN	E/A DÜE zu DEE
Pin Nr.			V-24	RS-232	66020	
1	DCD	Data Carrier Detect	109	CF	M5	0
2	RXD	Receive Data	104	ВВ	D2	0
3	TXD	Transmit Data	103	ВА	D1	ı
4	DTR	Data Terminal Ready	108	CD	S1	1
5	GND	Ground	102	AB	E2	
6	DSR	Data Set Ready	107	CC	M1	0
7	RTS	Request To Send	105	CA	S2	I
8	CTS	Clear To Send	106	СВ	M2	0
9	RI	Ring Indication	125	CE	M3	0

13.2 SIM-Karte

Zum Betrieb benötigt das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial eine 3 V / 1,8 V SIM-Karte von einem GSM-Anbieter. Die SIM-Karte ist die Identifikation gegenüber dem Netzbetreiber.

Die SIM-Karte muss mit den Kontakten nach unten in die Halterung geschoben werden, so dass die Kontakte aufeinander liegen.



Das Wechseln der SIM-Karte darf nur bei ausgeschaltetem Gerät erfolgen.

13.3 Interner Aufbau

Beim INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial sitzt ein µController in Serie zwischen der externen seriellen Schnittstelle und der GSM/GPRS/EDGE-Engine.

Alle Befehle, die über die serielle Schnittstelle an das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial gesendet werden, werden zuerst von µController empfangen und bewertet.

Hat der Befehl nur eine Aktion des μControllers zur Folge, wird die Antwort an die Applikation (z.B. οκ) auch direkt vom μController erzeugt.

Wird bei Eingabe von Befehlen auch die GSM/GPRS/EDGE-Engine aktiv, so wird die Antwort an die Applikation von der Engine bestimmt, der µController leitet diese dann nur durch.

Während CSD-Calls oder Standard-GPRS/EDGE-Verbindungen leitet der µController die Daten transparent in beide Richtungen durch.

Bei Nutzung des integrierten TCP/IP-Stacks (TCP transparent) des µControllers werden die Daten vom µController in die entsprechenden Protokollelemente verpackt und über die GSM/GPRS/EDGE-Engine verschickt und umgekehrt.

14 Normen und Direktiven

Das INSYS GPRS/EDGE 5.0 serial ist konform zu den Direktiven 89/336/EEC, 73/23/EEC und R&TTE 1999/5/EG.

Es erfüllt folgenden Normen:

- > DIN EN 55022: 1998-04 class B
- > DIN EN 61000-6-2
- > DIN EN 61000-3-2
- > DIN EN 61000-3-3
- > EN 301 489-1:V.1.4.1
- > EN 301 489-7:V.1.2.1
- > EN 301 511: V.9.0.2
- DIN EN 60950-1

Konformitätserklärung **15**



Declaration of Conformity

Equipment:

GPRS Modem

Type:

INSYS GPRS 5.0 serial

Hereby the equipment is confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility 89/336/EEC and the Council Directive relating to Low Voltage 73/23/EEC as well as the Council Directive R&TTE 1999/5/EG.

The following company is responsible for this declaration:

INSYS Microelectronics GmbH Waffnergasse 8 D-93047 Regensburg

For the evaluation of above mentioned Council Directives for Electromagnetic Compatibility, Low Voltage and R&TTE following standards were consulted:

DIN EN 55022: 2003-09 class B

DIN EN 61000-4-2:2001-12 DIN EN 61000-4-3:2003-11 DIN EN 61000-4-4:2002-07 DIN EN 61000-3-2:2001-12 DIN EN 61000-3-3:2002-05 DIN EN 61000-6-2:2002-08

ETSI EN 301 489-1:V.1.4.1 ETSI EN 301 489-7:V.1.2.1 ETSI EN 301 511:V.9.0.2

DIN EN 60950-1:2003-03

INSYS MICROELECTRONICS GMbH Warragasse 8 D-93047 Regensburg Tel: 0941 - 560061

i. A. Mas Hei

FAX: 0941 - 563471

Regensburg, 24.06.2006

Date / Place

Signature of responsible Person



Declaration of Conformity

Equipment:

GSM/GPRS/EDGE Modem

Type:

INSYS EDGE 5.0 serial

Hereby the equipment is confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC and the Council Directive relating to Low Voltage 2006/95/EC as well as the Council Directive R&TTE 1999/5/EG.

The following company is responsible for this declaration:

INSYS Microelectronics GmbH Waffnergasse 8 D-93047 Regensburg

For the evaluation of above mentioned Council Directives for Electromagnetic Compatibility, Low Voltage and R&TTE following standards were consulted:

DIN EN 55022: 2003-09 class B

DIN EN 61000-4-2:2001-12

DIN EN 61000-4-3:2003-11

DIN EN 61000-4-4:2002-07

DIN EN 61000-3-2:2001-12

DIN EN 61000-3-3:2002-05

DIN EN 61000-6-2:2002-08

ETSI EN 301 489-1:V.1.4.1

ETSI EN 301 489-7:V.1.2.1

ETSI EN 301 511:V.9.0.2

DIN EN 60950-1:2006-11

INSYS MICROELECTRONICS GMbH Waffnergasse 8 D-93047 Regensburg

Tel: 0941 - 560061,

FAX: 0941 /56347

Date / Place

Regensburg, 21.09.2007

16 Internationale Sicherheitshinweise

Der folgende Sicherheitshinweis von Siemens in Englisch gilt für die verwendete GSM/GPRS/EDGE-Engine TC63 und MC75. Auf jedes Gerät ist nach den amerikanischen Vorgaben der FCC ein Aufkleber mit dem Hinweis auf die "FCC ID" angebracht.

16.1 Safety Precautions

The following safety precautions must be observed during all phases of the operation, usage, service or repair of any cellular terminal or mobile incorporating TC63 and MC75. Manufacturers of the cellular terminal are advised to convey the following safety information to users and operating personnel and to incorporate these guidelines into all manuals supplied with the product. Failure to comply with these precautions violates safety standards of design, manufacture and intended use of the product. Siemens AG assumes no liability for customer's failure to comply with these precautions.

When in a hospital or other health care facility, observe the restrictions on the use of mobiles. Switch the cellular terminal or mobile off, if instructed to do so by the guidelines posted in sensitive areas. Medical equipment may be sensitive to RF energy.

The operation of cardiac pacemakers, other implanted medical equipment and hearing aids can be affected by interference from cellular terminals or mobiles placed close to the device. If in doubt about potential danger, contact the physician or the manufacturer of the device to verify that the equipment is properly shielded. Pacemaker patients are advised to keep their hand-held mobile away from the pacemaker, while it is on.

Switch off the cellular terminal or mobile before boarding an aircraft. Make sure it cannot be switched on inadvertently. The operation of wireless appliances in an aircraft is forbidden to prevent interference with communications systems. Failure to observe these instructions may lead to the suspension or denial of cellular services to the offender, legal action, or both.

Do not operate the cellular terminal or mobile in the presence of flammable gases or fumes. Switch off the cellular terminal when you are near petrol stations, fuel depots, chemical plants or where blasting operations are in progress. Operation of any electrical equipment in potentially explosive atmospheres can constitute a safety hazard.

Your cellular terminal or mobile receives and transmits radio frequency energy while switched on. Remember that interference can occur if it is used close to TV sets, radios, computers or inadequately shielded equipment. Follow any special regulations and always switch off the cellular terminal or mobile wherever forbidden, or when you suspect that it may cause interference or danger.

Road safety comes first! Do not use a hand-held cellular terminal or mobile when driving a vehicle, unless it is securely mounted in a holder for speakerphone operation. Before making a call with a hand-held terminal or mobile, park the vehicle.

Speakerphones must be installed by qualified personnel. Faulty installation or operation can constitute a safety hazard.

IMPORTANT!

Cellular terminals or mobiles operate using radio signals and cellular networks. Because of this, connection cannot be guaranteed at all times under all conditions. Therefore, you should never rely solely upon any wireless device for essential communications, for example emergency calls.

Remember, in order to make or receive calls, the cellular terminal or mobile must be switched on and in a service area with adequate cellular signal strength.

Some networks do not allow for emergency calls if certain network services or phone features are in use (e.g. lock functions, fixed dialing etc.). You may need to deactivate those features before you can make an emergency call. Some networks require that a valid SIM card be properly inserted in the cellular terminal or mobile.

16.2 Compliance with FCC Rules and Regulations

The FCC Equipment Authorization Certification for the TC63 and MC75 reference application is listed under the

FCC identifier QIPTC63, IC: 267W-TC63 for the TC63-Engine, and FCC Identifier: QIPMC75 Industry Canada Certification Number: 267W-MC75 for MC75 Granted to Siemens AG

The TC63 and MC75 reference application registered under the above identifier is certified to be in accordance with the following Rules and Regulations of the Federal Communications Commission (FCC).

Power listed is ERP for Part 22 and EIRP for Part 24

"This device contains GSM and GPRS Class12 functions in the 900 and 1800MHz Band which are not operational in U.S. Territories.

This device is to be used only for mobile and fixed applications. The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance. Antennas used for this OEM module must not exceed 8.4dBi gain (GSM 1900) and 2.9dBi (GSM 850) for mobile and fixed operating configurations. This device is approved as a module to be installed in other devices."

Manufacturers of mobile or fixed devices incorporating TC63 and MC75 modules are advised to include instructions according to above mentioned RF exposure statements in their end product user manual.

Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

If the final product is not approved for use in U.S. territories the application manufacturer shall take care that the 850 MHz and 1900 MHz frequency bands be deactivated and that band settings be inaccessible to end users. If these demands are not met (e.g. if the AT interface is accessible to end users), it is the responsibility of the application manufacturer to always ensure that the application be FCC approved regardless of the country it is marketed in. The frequency bands can be set using the command AT^SCFG="Radio/Band"[,<rbp>][, <rba>].

The FCC label of the module must be visible from the outside. If not, the host device is required to bear a second label stating, "Contains FCC ID QIPTC63" or "Contains FCC ID 267W-MC75.